

## 取扱説明書

[12]

·|16|

お使いになる前に…………

録音する(MD、テープ)………

# CD-MDポータブルシステム

# <sup>™</sup>ARC-MD330


## ● デモ表示について



表示窓のデモ表示 を「入⇔切」する ことができます。 詳しくは16ページ



Clavia



# B MDLP



知っておいてほしいこと………

他の機器・タイマーを使う……41

もくじは②ページにあります。

編集する………

Clavia とは、ドイツ語の

一お買いあげありがとうございますー

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

「鍵盤楽器」の意からの造語

LVT0493-001B

お使いになる前に ヘージ	編集する(リモコンを使いま	<b>す)</b> ページ
●安全上のご注意3	<ul><li>MDの編集について</li></ul>	33
● 使用上のご注意	● MDにディスク名や曲名をつける (TITLE)	
· 付属品の確認····································	●曲を分ける(DIVIDE) ····································	36
● 各部の名前····································	● 曲をつなげる(JOIN) ····································	
· CD部· MD部·共通部 ··································	● 曲を移動する(MOVE)····································	
・チューナー部・デッキ部・タイマー部	● 1 曲を消す(ERASE) ····································	39
・表示窓(ディスプレイ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	● 全部の曲を消す(ALL ERASE)·············	
· リモコン····································	- тым сил х (	
・ソモコノの名电池の八小のた		
<b>準備</b>	他の機器・タイマーを使う	う ページ
	● 他の機器を使う(聞く/録音する)	41
● 接続············· <u>1</u> 2	●目覚ましタイマー(タイマー再生)	
· アンテナの接続と調節··················· <b>』</b>	・タイマー予約のしかた	_
<ul><li>他の機器、電源コードの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	●録音タイマー(放送の留守録音)	
<ul><li>申計の合わせかた(現在時刻の設定)····································</li></ul>	● おやすみタイマー	=
● 市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)・・・・・・15	<del>2</del>	_
88 /	何ってもいてはしいてし	
間 <b>く</b>	知っておいてほしいこと	<b>ー</b> ページ
● 簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)・・・・・・・16	● エリアガイド放送局一覧	····· <u>46</u>
・表示窓のデモ表示について	<ul><li>CDについて</li></ul>	48
● 音量・音質の調節	<ul><li>MDについて</li></ul>	48
・スーパーバスプロのオン/オフ	● カセットテープについて	49
● CDを聞く/MDを聞く ······18	● お手入れ····································	49
・表示窓の表示を変えるには	● MDの技術解説 ····································	50
. ダイレクト演奏	● デジタル録音のきまり(SCMS)···································	51
・プログラム演奏	<ul><li>故障かな?と思う前に</li></ul>	$\overline{}$
· 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)21 · くり返して聞く(リピート演奏)21	・ <b>MD</b> (ミニディスク)のメッセージ表示一覧	
・くり返し(聞く(リピート演奏)····································	● 保証とアフターサービス	
<ul><li>サーノを闻く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	<ul><li>● ビクターサービス窓口案内····································</li></ul>	
・ テーノ冉生の音をよめかえりせるには(シランシュォャォ) ····· <b>② ● ディスプレイカラーを変えるには······ 23</b>	● 主な仕様····································	_
		Server and
● 放送を聞く		
・放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)🔟		
録音する(MD、テープ) < ッ		
● 録音する前に		
● テープ再生/放送をMDに録音する <u>2</u> 7	MD <b>LP</b> *について	
<ul><li>◆ CDをMDにシンクロ録音する28</li></ul>	<ul><li>MDLPはMD規格に適合し、新しい音声圧</li></ul>	┌╬╀╬
· CDの1曲だけ録音する(1曲録音)	● MDLPはMD規格に適合し、新しい音戸圧 ATRAC3を採用した 2倍(または 4倍)長時間	
● CDをMDに倍速シンクロ録音する ··············29	生モードの機能を持った <b>MD</b> レコーダー/フ	プレーヤー
● 放送をテープに録音する30	またはATRAC3による音声録音されてい	)る <b>MD</b> メ
● CD/MDをテープにシンクロ録音する ············· <u>31</u>	ディア(レコーダブル・メディアを除く)に表 います。	き示されて
· CD/MDの1曲だけ録音する(1曲録音) ······· 🗊	CIR 9 o	

\*MDLPは、ソニー株式会社の商標です。

● CDをMDとテープに同時録音する …………32

# 安全上のご注意ーはじめにお読みくださいー

## 絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される |内容を示しています。

# **企注意**

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される |内容を示しています。

## ●絵表示の説明

注意をうながす記号





A SET

行為を禁止する記号





水ぬれ禁止

行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く


# ⚠警告

# 万一、次のような異常が発生したときはすぐ使用をやめる。

煙が出ている、へんなにおい がするとき



電源プラグを抜く



- ●落としたり、破損したとき
- ■電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)



電源プラグを抜く



このような異常が発生したまま使用していると、火災 や感電の原因となります。すぐに電源を「切」にし、必 ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が 出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼して ください。お客様による修理は危険ですから絶対にお やめください。

## 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上 げの販売店にご依頼ください。





## 風呂場やシャワー室では 使用しない。

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



水場での使用禁止



# **爪警告**

## 本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などか ら、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因とな ります。特に小さいお子様のい るご家庭では注意してください。



## 本機の上に水の入ったものを置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧 品、薬品など水の入ったものを 置かないでください。こぼれた り、中に水が入った場合は、火 災や感電の原因となります。



## 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま す。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- ●電源コードを無理に曲げない
- ●電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけ
- ●電源コードの上に家具などの 重い物をのせない



## 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源 プラグに触れない。

感電の原因となります。







## 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱 したりほこりが付着して火災や 感電の原因となります。また、 たこ足配線も、コードが熱を持 ち危険ですのでしないでくださ い。





## 交流100V(ボルト)以外の電源電圧で 使用しない。

火災の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内 のみです。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.



## 電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、 ゴミやほこりがたまって湿気を 吸うと、絶縁低下を起こして、 火災の原因となります。定期的 に電源プラグをコンセントから 抜き、ゴミやほこりを乾いた布 で取ってください。



## 本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因とな ります。





# 

## 電源プラグは、 コードの部分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。電源プラグを持って抜いてください。





## 置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、 油煙や湯気が当たる所
- ●湿気やほこりの多い所
- 窓ぎわなど水滴の発生しやすい所



ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない。

感電の原因となることがあり ます。



ぬれ手禁止

## 本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



## 通風孔をふさいだり、 風通しの悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまに しない
- 専用のラック以外の本箱、押 し入れなど風通しの悪い狭い 所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- ●本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置か ない
- 設置するときは、壁などから 10cm以上離す



## 長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



電源プラグを抜く



# **^**注意

## お手入れをするときは、 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わず かな電流が流れています。電源 プラグがコンセントに接続され ていると、感電の原因となるこ とがあります。






## ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがありま す。特に小さなお子様のいるご 家庭ではご注意ください。







電源プラグを抜く

## 移動するときは、接続コード類や 電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コー ドが傷つき、火災や感電の原因 となることがあります。



電源プラグを抜く


## 3年に一度は内部の清掃を 販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使 用すると、火災の原因となるこん とがあります。特に、湿気の多 くなる梅雨期の前に行なうと、 より効果的です。



## はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピー カーを破損したり、聴力障害の 原因となることがあります。 電源を切る前に音量(ボリュー ム)を下げておき、電源が入っ てから徐々に上げてください。







## ヘッドホンを使用するときは、 音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量 で長時間続けて聞くと、聴力に 悪い影響を受けることがありま す。



## 電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ して、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。


- ●指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス (-)をショートさせない
- ●電池を加熱しない
- ●分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- ●乾電池は充電しない
- 長時間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよく拭きとってください。万一、もれ た液体が身体についたときは、水でよく洗い流してく ださい。

# 使用上のご注意


#### 本機やテープ、CD、MDの置き場所について

●故障などを防止するため次の場所は避けてください。




・湿気やほこりの多い所

・直射日光が当たる所や暖房器のそば



- ・アンプやテレビのすぐそば
- ・不安定な所

・極端に寒い所





・振動の激しい所

・OA 機器やけい光灯のすぐそば



・寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間

#### **( カセットデッキについて**

本機はノーマルテープ(TÝPEI)の録音・再生と、ハイポジションテープ(TYPEII)の再生ができます。メタルテープ(TYPEIV)には対応しておりません。メタルテープを使用しますと、音質が異ったり前の音が消えないで残るなどの原因になります。

## ヘッドホンについて

ヘッドホンをご使用になるときは耳を刺激しないよう、 適度な音量でお楽しみください。



■ステレオを聞くときのエチケット ステレオで音楽をお楽しみになるときは、 隣近所に迷惑がかからないような音量で お聞きください。特に、夜は小さな音で も周囲によく通るものです。窓をしめた り、ヘッドホンをご使用になるなどお互 いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。

#### 露がついたら


次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いてCDやMDが正しく演奏できない場合があります。

- ●暖房を始めた直後
- ●湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- ◆冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき

電源を入れたまま、約1~2時間待ってからお使いください。

## 付属品の確認


お使いになる前に付属品をお確かめください。



リモコン RM-SRCMD330A\* (1個)



単3形乾電池 (2本)(リモコン動作確認用)



電源コード(1本)




AMループアンテナ (1個)

\*リモコンの型名は、色によって異なります。

・ブルー : RM-SRCMD330A ・ホワイト : RM-SRCMD330W ・ピンク : RM-SRCMD330P ・オレンジ : RM-SRCMD330D ・シルバー : RM-SRCMD330S

## CD部・MD部・共通部



10ページをご覧ください。


## チューナー部・デッキ部・タイマー部


u リフレッシュ TAPE REFRESHボタンとランプ2227

## TAPE RECボタン30 カセットホルダー ここを開けてテープを入れます。 MULTI CONTROLボタン・ ソース(音源)によって働きが異なります。 - REV. MODEボタン② **1445** テープのとき 巻戻し(ŘÉW)と テープの停止 ▲(テープ取出し)ボタン22 (TAPE) 早送り(**FF**) **23** プリセット選局 /PRESET\ 放送のとき オート選局/ (TUNER) マニュアル選局 \TŪNĪŃG/�� 24 0000 CD-MD Portable System Clavia △Victor M**D**LP Mini Disc 0 CLOCKボタン1419 FM/AMボタン1624 -MULTI JOGダイヤル1443)


TIMERボタン43

## 表示窓(ディスプレイ)







## リモコン



## リモコンの乾電池の入れかた





## ● リモコン操作のしかた



- リモコン操作できる距離が短くなったときは、電池が消耗してきています。
  - 2本とも新しい電池(単3形アルカリ乾電池など)に交換してください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早目に新しい乾電池と 交換してください。
  - 乾電池のプラス⊕とマイナス⊖の向きを表示通り正しく 入れてください。
- ●リモコンを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ●他のラジオにノイズ(雑音)が入るときは、離してお使いください。
- ●動作しないことを避けるため、次のような状態で使用しないでください。
  - ・リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき。
  - ・リモコン受光部の前にリモコンの信号を妨げる物があるとき。


## アンテナの接続と調節






#### ● 屋外アンテナの接続と調節

- ・FM放送の場合、通常は ロッドアンテナの長さ と角度を調節し、最も 良く受信できるように します。
- ・雑音が多くて聞きにく いときは、市販の屋外 用の**FM**アンテナを使 います。
- マンションなどの、壁の共聴アンテナ端子も利用できます。
- · AM放送の場合、市販 のビニール線(3~5m の電線)を使います。



- ●屋外アンテナの設置は、技術と経験を必要としますので 詳しくはお買いあげの販売店にご相談ください。
- ●アンテナを接続したら、コードを引いてみてしっかり接続されているか確認してくだい。



#### ご注意

#### ● 本機を持ち運びするときは


電源コードやアンテナ線、他の機器との接続コードを事前に外してから運んでください。

特に屋外用の**FM**アンテナを接続しているときは、ご注意ください。


●20分以上の停電や電源コードがコンセントから抜いてあると、時計の設定は取り消されます。またタイマー予約の内容は、停電状態になると取り消されます。復旧したら合わせ直してください。

- ●形状の違いによる故障や事故を防止するため、指定以外 の電源コードは絶対に使用しないでください。
- ●電源コードを紛失したり電源コードが断線したときは、 お買い上げの販売店で別売りの電源コード: **CN-325A**を お買い求めください。
- 長時間使用しないときは、コンセントから電源コードを 抜いておいて安全および節電に心がけてください。 (電源が切れていても、電源コードが接続されていると約 2 Wの電力を消費します)

# 時計の合わせかた(現在時刻の設定) -番号順に操作します。-



●例:午後1時15分(13:15)に合わせるには…



DISPLAY/CHARAボタン



●正確に時刻を合わせるには

テレビの時刻表示や電話の時報サービス等を利用してく ださい。時刻を合わせ直すときは、左記の2~3の操作をし

● 使用中に時刻を知るには… (MDが入っていないとき) 本体はCLOCKボタン、リモコンはDISPLAY/CHARAボ タンを「ポン」と押します。元の表示に戻すときは、もう 一度「ポン」と押します。




●20分以上の停電や電源コードが抜いてあったとき は



時刻表示が取り消され0:00表示 の点滅に戻ります。このようなと きは、左記1~3の操作で時刻を 合わせ直してください。

- ●「分」表示を合わせているとき、リモコンのCANCELボタ ンを押すと「時」表示の点滅に戻せます。「時」表示を修正す ることができます。
- ●時計を合わせておくと、タイマーを利用することができ ます。
- MDが入っているとき時刻を知るには、<sup>19</sup>ページ「表示窓 の表示を変えるには」をご覧ください。
- 時計の精度は… 月におよそ1分程度のズレを生じます。タイマーをお使 いになるときは、時々時刻を合わせ直してください。

# 市外局番で放送局を記憶させる(エリアガイド機能)



●市外局番を入力するだけで、あなたの地域で受信できる 放送局が自動で記憶(メモリー)させることができます。

## ◀ FM/AMを押す

FM/AM





・電源が入り、バンドが表示 されます。

(FMまたはAMのどちらで) もかまいません

## 7アンテナを調節する

· FM放送がうまく受信できるように、ロッドアン テナの長さ・角度を調節します。

# **3** あなたの地域の市外局番を数字ボタン(0~9)で入力する

例:市外局番が027の場合









・押した数字(例のときはTEL027) が表示窓に表示されます。

√12秒以内に ✓

## ▲ SETを押す⇒メモリー開始



- ・AM→FMの順に周波数の低い放送局からメモリーしていきます。バンドごとに最大15局までです。
- ・操作をスタートしたバンドの最初の放送局名が表示 されると終わりです。

## ● 市外局番は…

あなたのお住まいの地域のAM放送を、本機から呼出し、 メモリーするために使います。別の市外局番を入力する と、その地域のAM放送になります。

●エリアガイド機能によりAM放送は、本機に内蔵されている放送局(個~個ページ参照)を呼出してメモリーします。

FM放送は、市外局番03と06を入力したとき以外はあなたの地域で受信できる放送局を76.0~90.0MHzの間で自動選局し、メモリーします。

市外局番03と06の場合、本機に内蔵されている放送局(03 は12局、06は7局)を呼出してメモリーします。

●市外局番を間違えたときは…

左記3の操作をやり直してください。

●メモリー後FM放送が76.0MHz以外表示されない ときは…

放送局がメモリーされておりません。受信状態の良い所で操作し直してください。


- 市外局番が 5 ケタまたは 6 ケタ地域の場合… 頭から 4 ケタを入力し、SETボタンを押してください。
- 市外局番が変更になったときは… 変更される前の市外局番を入力し、SETボタンを押してく ださい。
- 近隣の別のAM放送の方がうまく受信できる地域の場合…


聞きたい放送の地域の市外局番を入力してください。

電波事情や地域によっては、エリアガイド機能で記憶されるよりご自分で選局する方が良好に受信できることもあります。このようなときは、その放送局を選んで記憶させてください。→圏ページ参照

- ●電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続く と、記憶された放送局は取り消されます。電源コードを接 続(または停電が復旧)したら記憶をし直してください。
- ◆ 放送局をエリアガイド機能で記憶させると、選局時に放送局名が表示されます。

# **簡単操作(電源の入/切、イチ押しプレイ)** —番号順に操作します。—





#### 基本的な使いかた

## POWERを押す

本 体







FM/AN

- ・電源が入り、「HELLO」が表示されたあと選ばれてい るソース(音源)が表示されます
- · CDD/II, MDD/II, TAPE D, FM/AM, AUXO いずれかを押したときも電源が入り、ソース(音源) も変わります。
- →イチ押しプレイといいます。 (ディスクやテープが入っていたときは、演奏が始まります)

## 聞きたいソース(音源)を選ぶ



リモコン





	操作	参 照 ページ
CDを聞く	CDを入れCD▷/ <b>II</b> を押す	18
MDを聞く	MDを入れMD▷/Ⅲを押す	18
テープを聞く	テープ入れ <b>TAPE√</b> を押す	22
放送を聞く (ラジオ)	FM/AMを押し選局する	24
他の機器の音を を聞く	レコードプレーヤーなどをつ なぎ <b>AUX</b> を押す	41

## VOLUMEで音量を調節する

上がる

リモコン

本 体 VOLUME



- ・VOLUME 0~35までの 範囲で調節できます。 詳しくは四ページをご覧 ください。
- ・+側を押すと音量が上が り、一側を押すと下がり
- 使い終わったら…

音量が

下がる

POWERボタンを押して電源を「切」にします。 「SEE YOU」が表示されたあと表示窓に現在時刻が表示さ れます。

## 表示窓のデモ表示について

デモ表示でディスプレイカラーを順番に表示させることが できます。

**DEMO START: DISPLAY COLOR CHANGE** をスクロール表示したあとデモ

**DEMO OFF** 

:デモ表示を止めるとき

・「ポン」と押すごと に選べます。


(ソースの表示に戻ります) 何もボタン操作をしないと約2 分後にデモ表示に入ります。

● デモ表示に入らないようにするときは、**DEMO**ボタンを 2秒以上押します。「DEMO CLEAR」が表示され、入らな くなります。


- ●電源「切」のときMD EJECTボタンを押すと、電源が入り MDが入っていたときは出てきます。ただし、ソース(音 源)は変わりません。
- ●電源「切」のときは、消費電力を抑えるためMDを入れるこ とはできません。無理に押し込むと故障の原因となりま す。

# 音量・音質の調節

#### SUPER BASS PROボタン



#### ● 音量の調節



VOLUME 0 ~35までの範囲で調節できます。
 (お買い上げ時はVOLUME14で、音量は表示窓に約2)
 (秒間表示されます)

#### ● スーパーバスプロのオン/オフ




・押すごとに「オン←→オフ」が選べます。 「オン」にすると表示窓に(BASS)が表示され、メリハリの 効いた重低音が楽しめます。

# SUPER BASS PROボタン BASS/TREBLEボタン VOLUMEボタン


● 音質の調節

リモコン

## ◀ BASS/TREBLEを押す




# **2** VOLUMEで調節する



- ・0±6の範囲で調節できます。 (リモコンの場合は十または一側を押します)
- ・調節から4秒後に元のソース(音源)の表示に戻ります。

#### 〈お知らせ〉


● 音量や音質調節は、スピーカーの音やヘッドホンの音に効きます。録音される音は、影響ありません。



● 全部の曲の演奏

## ディスクを入れる

- ・CDを聞くとき
- **1-1** ▲(CD取出し)を押し てCDドアを開ける
- **1-2** CDを入れる



**1-3** CDドアを押してしめる

・中央から左側を押してく ださい。

- ・MDを聞くとき



- ・電源を「入」 にします。
- 1-2ラベル面を上にし、矢印 の方向(⇒または▷)か ら差し込む。 途中まで入れると自動的 に中に引き込まれます。



・MDを入れると表示窓に MD in が表示されます。

## **夕** CD▷/**II**またはMD▷/**II**を押す


・CDを聞くとき



・ソース(音源)が [CD]になりま



リモコン



・MDを聞くとき



・ソース(音源)が 「MD」になりま




リモコン





・1曲目から演奏がスタートし、全部の曲の演奏が終 わると、自動停止します。



_	操 作
演奏をとめる	■(停止)ボタンを押します。 曲数と総演奏時間が表示されます。
一時停止する	CD▷/Ⅲ(またはMD▷/Ⅲ)ボタンを押します。演奏経過時間表示が点滅します。もう一度押すと、停止したところから演奏を再開します。
曲の頭出し (スキップ)	I◀◀ボタン:押すごとに戻ります。演奏中に押すと、その曲の頭に戻ります。 ▶▶Iボタン:押すごとに次の曲の頭に移ります。 停止中に押すと、曲ごとの演奏時間が分かります。
曲の早送り・ 早戻し (サーチ)	・演奏中に押し続けます。 I◀◀ボタン:早戻しができます。 ▶▶Iボタン:早送りができます。 (演奏音が小さく聞こえます)

#### ● MDを取り出すには



MD EJECTボタンを押します。MD が出てきます。ソース(音源)が「MD」 のときは、表示窓に「EJECT」が表 示されます。

## MDの再生モードについて

MDは録音したときの録音モードに従って演奏されます。演 奏が始まると、表示窓にそのMDの再生モードが表示されま す。

• (SP) :本機でステレオ録音したMDまたはMD LPに対応 していない**MD**レコーダーで録音した**MD**のとき

・ **[P2** : 2 倍長時間録音(ステレオ)した**MD**のとき

(P4): 4倍長時間録音(ステレオ)したMDのとき

#### 表示窓の表示を変えるには

本体はCLOCKボタン、リモコンはDISPLAY/CHARAボタンを使います。押すごとに次のように変わります。

本 体







・MD演奏中は



・MDが停止中は(ソースが「MD」のとき)



#### サンース(音源)がMD以外のときは

REM.とディスクの録音残量\*(REMAIN)→現在時刻→選ばれていたソース(音源) が押すごとに表示されます。


\*CLOCKボタンを押したときは、曲名、ディスク名および ディスクの録音残量は表示されません。現在時刻の表示 になります。

#### 〈お知らせ〉

- ◆CDやMDが入っているときは、CDD/IIまたはMDD/IIボタンを押すだけで演奏が始まります。
- CDやMDの取り扱いについては、個ページをご覧ください。
- MDを使用しないときは、挿入口から取り出しておいてく ださい。
- ●電源を「入」にすると、MD部から「カチッ」という音がします。これはMD部に電源を供給するための音で故障ではありません。

#### ダイレクト演奏

聞きたい曲の番号と同じ数字ボタンを押すと、直接その曲から聞くことができます。これをダイレクト演奏といいます



# **1** CD▶/**||→**■(停止)またはMD▶/**||** →■(停止)を押す

・CDのとき








・MDのとき



・ソース(音源)が「CD」になり ます。 ・ソース(音源)が「MD」になり ます。

演奏がとまったらし

## 2数字ボタンを押す



- 1~10曲目のときは…
- までの希望する ボタンを押す。
- 11曲目以上のとき…
  - **る**のボタンのあと**る**~
  - う*が*。 **〇**のボタンを押す。

例:15曲目

例:20曲目

ゅう **う**うと押す。

例:25曲目

**☆ → ☆ → ☆**と押す。

押した曲番号が表示窓に表示され、ダイレクト演奏がスタートします。


#### 演奏中も別の曲に変更できます。


聞きたい曲の数字ボタンを押してください。 押した曲番号に表示が変わり、曲の頭から演奏がスタートします。


# CDを聞く/MDを聞く(つづき) -番号順に操作します。-

#### プログラム演奏

**CD**は最大20曲、**MD**は最大32曲までプログラム(予約)する ことができます。これ以上はできません。







例:MDのプログラム演奏のとき



解除

(ソース表示)


プログラム演奏のモード表示

#### ● プログラム演奏のモードを取り消すには


CDまたはMDを取り出すと取り消されます。また電源を 切ったときも、取り消されます。プログラムも全部取り 消されます。

#### 〈お知らせ〉

- CDの場合、曲番号21以上の曲もプログラムできますが、 演奏時間は表示されません。
- ●プログラム演奏を利用すると、CDやMDに収録されてい る曲の中から、好きな曲だけを選んで聞くことができま す。なお、**MD**やテープにプログラムしてシンクロ録音す るときは、下記の手順**4**の操作は必要ありません。



: 2 → 5 → 12曲目の順に予約するとき)



・2秒後にプログラムの合計時間が表示されます。ただし、CD は99:59を超えると--:--表示になります。MDは149:59を 超えると---:--表示になります。

## ▲ CD►/IIまたはMD►/IIを押す

· CDのとき



MDのとき



・プログラムした順に演奏されます。演奏が終わると自動停止 しますがプログラムは残ります。

#### ● プログラム内容の確認(停止状態のときのみ)

**▶▶**Iボタンを押すごとに、プログラム 1 からの曲番と順 番が表示されます。Ⅰ◀◀ボタンを押すと逆に表示されま す。なお順番の表示から2秒後に、プログラムの合計時 間に変わります。


#### ● プログラムを間違えたときは



停止状態のときCANCELボタン を押します。押すごとに最後のプ ログラムから取り消されます。

## 無作為な順番で聞く(ランダム演奏)

本機が曲順を無作為(ランダム)に選んで演奏します。





· CDのとき

ます。



ソース(音源)が「CD」になり



MDのとき

ます。 演奏がとまったら

## RANDOMを押してランダム演奏の モードにする




・RND(ランダム の略字)が表示 されます。

・押すごとに変 わります。



例:MDのランダム演奏のとき



ランダム演奏表示

## CD▶/IIまたはMD▶/IIを押す

· CDのとき




MDのとき



・無作為な順番に全曲を演奏すると、自動停止します。

## くり返して聞く(リピート演奏)

1曲または全曲をくり返して聞くことができます。



## CD▶/IIまたはMD▶/IIを押す

· CDのとき




・MDのとき



・ソース(音源)が「CD」になり

・ソース(音源)が「MD」になり ます。

## REPEATを押してリピート演奏の モードを選ぶ



#### ● リピート演奏をやめるには

REPEATボタンを押してリピート表示を消灯させ、「リ ピート解除」にします。

## ● ランダム演奏をくり返すには


ランダム演奏中にREPEATボタンを押すと、全曲リピー トのランダム演奏になります。

## ● ランダム演奏のモードを解除するには

次のいずれかの操作をします。

- CDまたはMDを取り出す
- · 停止中にRANDOMボタンを押す
- ・電源を切る

# テープを聞く 一番号順に操作します。一



## ┫ ▲(テープ取出し)を押す



**・カセットホルダーが開きます。** 

## **2** テープを入れ、カセットホルダーを 押してしめる



- ・ノーマルテープ(TYPEI) またはハイポジションテー プ(TYPEII)の再生ができ ます。
- ・聞きたい面を上にし、テー プの見える面を手前にして 入れます。
- ・カセットホルダーの中央から右側を押してしめてから TAPE</br>

## 











- ・電源が入り、ソース(音源)が「TAPE」になって順方向(▷)から の再生がスタートします。
- TAPE</i>
   トボタンを押すごとに順方向(▷)または逆方向(◁)が 選べます。

表示窓に4ケタのテープカウンターが表示されます。



聞きたいテープが入っているときは



#### ご注意

● テープ走行中は、テープ の取り出しができません。テープをとめてから ▲(テープ取出し)ボタン を押してください。

## リバースモードの選択(本体のみ)

REV. MODEボタンを押して選びます。





- → …片道の再生
- ・ 之)…往復の再生
- ・てごつ…連続再生

選んだリバースモードは、表示窓に表示されます。

- **よまたはよびで再生した場合、テープが巻き終わると自動的に停止します。**
- テープ再生の音をよみがえらせるには (テープリフレッシュ機能)


TAPE REFRESHボタンを押すと、テープリフレッシュ機能により、メリハリのなくなった音をクリアによみがえらせます。またMDに録音するときも使えます。







変わります。




- メタルテープ (**TYPEIV**) は、お勧めできません。再生すると音質が異なります。
- テープの取り扱いについては、個ページをご覧ください。
- テープリフレッシュ機能は、ステレオ録音したテープに 働きます。

## ● 他のテープ操作


	順方向(▷)のとき	逆方向(◁)のとき
巻戻し (REW)		
早送り (FF)		


● ソース(音源)が「TAPE」のとき操作します。





# ディスプレイカラーを変えるには

表示窓の背面色をお好みに変えることができます。本体の色によって2種類のカラー配列があり、部屋の雰囲気などによって8色の中から選んでください。










## 2 選局する

2-4 放送局が記憶してあるとき (プリセット選局)



・PRESET TUNINGボタ ンを押します。



の順に選局できます。 放送局を受信すると、放 送局名が表示窓に表示さ れます。

## リモコン



- ・数字ボタンを押します。
- 1~10局目は

のいずれかを押します。

●11~15局目は


ずれかを押します。

例:15局目は

**う→**⑤がんと押す。

または■ボタンを押して P1から順に選局します。

## **2.B** ▶▶IまたはI◀◀で選局する



オート選局: ▶▶IまたはI◀◀ボタンを押し続け、周波 数表示が変わりだしたら指を離します。 放送局を受信すると、自動で止まります。

マニュアル選局: ▶▶IまたはI◀◀ボタンを「ポン・ポン」 と押します。FM\*は0.1MHzずつ、AM は9kHzずつ変わります。

★テレビの1~3チャンネルは、周波数が合わないためう まく受信できません。これはテレビ音声が50kHz間隔のた めで、故障ではありません。

## ● FM放送を聞くときは


通常はFMステレオ放送を受信すると、表示窓に"ST"が表示 されステレオで聞くことができます。雑音が多くて聞き にくいときは、リモコンのFM MODEボタンを押して "MONO"表示に切換えてください。



- AM放送は、モノラル受信です。AM放送を受信するとき は、必ずAMループアンテナ(付属品)を接続してくださ い。
- ロッドアンテナやAMループアンテナではうまく受信でき ないときは、市販の屋外アンテナを使用してください。

## 放送局を選んで記憶させる(リモコンのみ)


エリアガイド機能を使って記憶させたあと、最大15局まで バンドごとに放送局が追加できます。





リモコン






- ・電源が入り、押すごとにバンドが選べます。
- ・ソース(音源)は「TUNER」に なります。

## 2▶▶はたはは◆で選局する

リモコン



・マニュアル選局また は、オート選局で記 憶したい放送局を選 びます。

例:81.3MHzを受信したとき



## **☆** SETを押す

リモコン



例: プリセット番号15のとき




(エリアガイド機 能で記憶済みの ときは、最後の 番号の次の番号 になります

# 4 ■で記憶したいプリセット番号を選ぶ

リモコン



・数字ボタンを使うと、 ダイレクトに選局で きます。



と選べます。

例:12局目に記憶するとき



・すでに記憶されている番号を選ぶと、その番号を今選んだ放 送局に変更することができます。

## 5 SETを押す

リモコン



・追加した放送局が記憶されます。 2 秒 後にソース(音源)表示に戻ります。

- ●電源コードを抜いた状態(または停電)が24時間以上続くと、記憶させた放送局は取り消されます。再度記憶させてください。
- ●エリアガイド機能を使って記憶させると、追加した放送 局は取り消されます。再度追加してください。


# 録音する前に

#### CD/MDの録音あれこれ

## CDのシンクロ録音

1枚のCDをそのままMD(またはテープ)にワンタッチで録音できます。あらかじめプログラムしておくと、オリジナルのMD(またはテープ)が作れます。テープの場合、MDのシンクロ録音もできます。

## MDへのシンクロ録音(定速および倍速録音)




MD の半分の時間で録音できます

デジタル信号のまま

録音されます。

倍速録音は、CDを演奏時間の半分の時間で録音できます。 ただし、倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはできません。


## テープへのシンクロ録音




## 1曲録音


録音したい曲を演奏中にMD REC(またはTAPE REC)ボタンを押すと、1曲録音ができます。

**CD→MD**またはテープへ、**MD→**テープへ演奏中の曲の 1 曲録音ができます。





#### MD/テープへの同時録音



#### MDのステレオ長時間録音について

今までMDの長時間録音は、モノラル 2 倍長録音でしたが、本機はステレオのまま 2 倍長時間録音または 4 倍長時間録音ができます。録音するソース(音源)や、録音方式に関係なく設定できます。また 1 枚のMDに異なる録音モード(SP、LP2またはLP4)の曲を混ぜて録音することもできます。

MD REC TIME

· **SP** :標準のステレオ録音 (**MD80**で最大80分の録音)

・ (P2) : 2 倍長時間録音(ステレオ) (MD80で最大160分の録音)

・ (P4): 4 倍長時間録音(ステレオ) (MD80で最大320分の録音) ラジオ放送の長時間録音などに便利

#### 〈お知らせ〉

●本機でステレオ 2 倍長時間録音または 4 倍長時間録音した MDの曲は、MDLPに対応したステレオ長時間再生機能を 備えた機器以外では演奏できません。

表示窓にLP:が表示され無音状態になります。

### 放送、テープ再生、他の機器の音の録音

● 録音したいソース(音源)を選びMD RECまたはTAPE RECボタンを押します。

#### 〈お知らせ〉

● シンクロ録音とは

録音開始に合わせて**CD**または**MD**の演奏が一緒にスタートすることを、シンクロ録音といいます。演奏が終わると、録音も自動停止します。

● あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

#### 録音について知っておいてほしいこと

●途中まで録音してあるMDの場合、その終わりを自動的に 探して録音されます。


新たに録音し直すときは、ALL ERASE(→⑩ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

- MDには最大254曲まで録音できます。
- MDは通常ステレオで録音されます。
- ●録音中は、音量・音質を変えても録音される音には影響 ありません。
- **録音レベルの調節は必要ありません。 ALC**録音方式のため自動でレベルが設定されます。
- 録音中または編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。

特に「UTOCwriting」表示中は、注意してください。 **MD**が使えなくなる原因となります。

- ●再生専用のMDには録音・編集はできません。
- テープの録音は、ノーマルテープ(TYPE I )専用です。
   ハイポジションテープ(TYPE II) やメタルテープ(TYPE IV) には対応しておりません。

# テープ再生/放送をMDに録音する -番号順に操作します。-



● テープ再生/放送→MDに録音

## 録音用のMDを入れる

- ・ラベル面を上にし、 矢印の方向(⇨また は▷)から差し込み ます。
- ・未使用のMDの場合、 ソース(音源)が 「MD」のときに限り 「BLANK DISCIが 表示されます。



## 録音ソース(音源)を選ぶ

例:放送を録音するとき



送:FM/AMボタンを押して録

音したい放送局を選ぶ。

・テープ再生:テープを入れ、TAPE

■(停止)ボタンを押す。

## MD REC TIMEで録音モードを選ぶ



. SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音) : 2 倍長時間録音(ステレオ)

· [LP4] : 4 倍長時間録音(ステレオ)

・お買い上げ時はSP(標準のステレオ録音)になっていま す。(モノラルの2倍長録音はできません)

#### 〈お知らせ〉

- MDを入れたあと10秒間は、MD RECボタンを押しても録 音はスタートしません。これは、録音の準備をしている ためです。
- 録音モードが長時間(SP→LP2→LP4)になるにしたがっ て音質に差がでます。最良の音質で録音したいときは、 録音モードの**SP**をお勧めします。


## MD RECを押す→録音スタート

例:FM放送の録音のとき

MDの録音残量







- ・テープ再生の場合、録音スタートに合わせてテープ再 生もスタートします。
- 表示窓にMPkが表示されます。
- · 放送や他の機器の音の録音中にMD RECボタンを押す と、一時停止ができます。このときREC表示が点滅し、 トラックマークがつけられます。
- もう一度MD RECボタンを押すと録音が再開します。

## MDの録音が終わると

「UTOCwriting」表示のあと自動停止します。このと き「ピー」音で録音の終わりを知らせます。 テープ再生が終ったときも自動停止します。

- ●録音を途中でやめるには
- ■(停止)ボタンを押します。 「UTOCwriting」表示のあと、録音が停止します。
- 曲番号(トラックマーク)をつけるには

放送を録音中に、曲の変わり目でリモコンのSETボタン を押すと曲番号(トラックマーク)をつけることができま

このとき表示窓は、録音残量の表示のままですがトラッ クマークは録音が終わると記録されます。録音が終わっ たら編集機能(→33ページ参照)で整理しておくことをお 勧めします。

● テープ再生や他の機器の音(AUX)を録音の場合… 無音部分が3秒以上続くと、曲の変わり目として区切ら れ、トラックマークがつき曲番号も変わります。 ただし曲間が短かったり雑音が多いと区切られないこと があります。

## ● テープリフレッシュ機能を使ってMDに録音する

左記の手順2で録音ソース(音源)にテープ再生を選んだ あと**TAPE REFRESH**ボタンを押します。

本 体





押すごとに


REFRESH ON1 → REFRESH ON2 選べます。 ■ OFF (解除) **◆** 

「ON1」または「ON2」を選ぶと、テープリフレッシュ機能が効い た音で録音されます。

## エリアガイド機能で放送局を記憶した場合

エリアガイド機能(→00ページ参照)で放送局が記憶して あると、録音中に放送局名がTRACK TITLEに自動で記 録されます。

# CDをMDにシンクロ録音する -番号順に操作します。-




● MDの録音スタートに同期してCDの演奏も始まります。

## ◆ 録音用のMDを入れる

- ・ラベル面を上にし、 矢印の方向(⇔また は▷)から差し込み ます。
- ・未使用のMDの場合、 ソース(音源)が 「MD」のときに限り 「BLANK DISC」が 表示されます。



# **2** CDを入れ、CD▷/**Ⅱ→**■(停止)を押す



- ・ソース(音源)が 「CD」になりま す。
- 好きな曲だけ録音するには…
  - ①リモコンの**PROGRAM**ボタンを押してプログラム演奏のモードにする
  - ②数字ボタンを押してプログラムする
    - ➡詳しくは20ページ参照

## ■ MD REC TIMEで録音モードを選ぶ



SP :標準のステレオ録音

(MD80で最大80分の録音) ・ LP2 : 2 倍長時間録音(ステレオ)

・ LP4 : 4 倍長時間録音(ステレオ)

・お買い上げ時は**SP**(標準のステレオ録音)になっています。(モノラルの2倍長録音はできません)

## ◢ MD RECを押す➡録音スタート



- ・CDの録音は、デジタル信号のまま録音されます。 曲の変わり目に自動的にトラックマークがつけられ、曲番号も 変わります。
- ・表示窓に必必が表示されます。

#### MDの録音が終わると

「UTOCwriting」表示のあと自動停止します。このとき「ピー」音で録音の終わりを知らせます。
CDの演奏が終ったときも自動停止します。

- 録音を途中でやめるには
- ■(停止)ボタンを押します。 「UTOCwriting」表示のあと、録音が停止します。

#### CDの1曲だけ録音するには(1曲録音)

◀ リモコンの数字ボタンで録音したい曲を演奏する


#### **ク**本体のMD RECを押す

・演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。 **CD**の演奏が終ると、録音も自動停止します。この とき「ピー」音で録音の終わりを知らせます。

## CDを録音中に表示窓の表示を変えるには

リモコンの**DISPLAY/CHARA**ボタンを使います。押すごとに次のように変わります。






#### 〈お知らせ〉

- ●録音モード(SP、LP2またはLP4)の設定によってMDの 録音残量表示も変わります。
- 途中まで録音してある**MD**の場合、その終わりを自動的に 探します。

新たに録音し直すときは、ALL ERASE(➡���ページ参照)で全部の曲を消してから録音してください。

◆本機はマイコンの働きで、多くの動作を行っております。 万一、どのボタンを押してもうまく動作しないときは、 一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎなお してください。

# CDをMDに倍速シンクロ録音する -番号順に操作します。-




● MDの録音スタートに同期してCDの演奏も始まります。ただし演奏音は聞くことができません。

## **┫**録音用のMDを入れる

- ・ラベル面を上にし、 矢印の方向(⇔また は▷)から差し込み ます。
- ・未使用のMDの場合、 ソース(音源)が 「MD」のときに限り 「BLANK DISC」が 表示されます。



# **2** CDを入れ、CD▷/**Ⅱ→**■(停止)を押す



- 好きな曲だけ録音するには…
  - ①リモコンの**PROGRAM**ボタンを押してプログラム演奏のモードにする
  - ②数字ボタンを押してプログラムする
  - 同じ曲はプログラムしないでください。
  - ➡詳しくは20ページ参照

## ★ CD-MD REC SPEEDを押す



- ・倍速録音のモードに なります。
- MD REC TIMEボタンを押して録音モード(SP、LP2 またはLP4)を選ぶこともできます。

## ▲ MD RECを押す→録音スタート



- ・CDの録音は、デジタル信号のまま録音されます。 曲の変わり目に自動的にトラックマークがつけられ、曲番号も 変わります。
- ・表示窓に必必が表示されます。

#### ● MDの録音が終わると


「UTOCwriting」表示のあと自動停止します。このとき「ピー・ピー・ピー」音で録音の終わりを知らせます。 CDの演奏が終ったときも自動停止します。

CD-MD REC SPEEDボタンを押して倍速録音のモードを解除しておきます。

- ●録音を途中でやめるには
- ■(停止)ボタンを押します。 「UTOCwriting」表示のあと、録音が停止します。

- 倍速録音が終了した**CD**の曲は、その曲の録音スタートから74分を経過しないと、再び録音することはできません。
  - 万一、録音しようとすると、「HCMS CANNOT COPY」が表示され、「ピッピッピ」音のあと録音が解除されます。
- 倍速録音中は、CDの演奏音を聞くことはできません。 音量調節や音質調節の操作をすると、「CAN NOT LISTEN とスクロール表示されます。
- 倍速録音を始めてから74分以内に電源コードをコンセントから抜いてしまうと、再度録音が可能になるまでの内蔵タイマーの動作が一時停止します。74分以上経過するまで電源コードは抜かないでください。

# 文送をテープに録音する -番号順に操作します。-



#### 〈お知らせ〉

- ●録音済みのテープの音を消すには…
  - TAPE ◆ プボタンを押し、ソース(音源)を「TAPE」にして から録音すると、録音した音を消すことができます。無 音のテープができます。
- ●逆方向(◀)で録音が終わったときは、テープを取り出す とテープの走行方向は自動で順方向(▶)に戻ります。新 しいテープを入れたときA面からの録音がしやすくなっ ています。
- リバースモードをでごにして録音しても、リバース方向 の巻き終わりでテープは自動停止します。録音中はようが 表示窓に表示されます。

#### 放送⇒テープに録音する

## 録音用のテープを入れる (ノーマルテープ:TYPE I を使います)



- A面を上にして入れます。 (B面だけ録音したいとき は、B面を上にして入れます)
- リーダーテープ\*の部分は先 に送っておきます。

## **プ** FM/AMを押す





録音したい放送局を選び ます。➡241ページ参照

3 REV. MODEでリバースモードを選



## ▲ TAPE RECを押す→録音スタート



- ・上の面(順方向)から録音がスタート します。
- ・録音中は必ず。たが表示されます。


往復録音を選んだとき

ST SP TAPE REC TUNER DE BASS MD CD

## 録音を途中でやめるには

## ● 録音中の放送局名などを知るには

リモコンの**DISPLAY/CHARA**ボタンを使います。押す ごとに次のように選べます。



#### ● テープを巻き戻すには

- 1. TAPE
  - ·ソース(音源)を「TAPE」にします。
- 2. ■(停止)を押す
- 3. ◄ (巻戻し)を押す
  - ・テープが巻き終わると自動停止します。

#### テープカウンターを「0 0 0 0 」にするには



ソース(音源)が「TAPE」のときリモ コンのCOUNTER RESETボタンを

テープカウンターは、テープの種類 などにより多少ズレることがありま す。おおよその目安としてお使いく ださい。


## ● AM放送録音中に「ピー」というビート音が出る ときは

AMループアンテナを「ピー」というビート音が、最も小さ くなる所に移動してください。

#### \*リーダーテープにご注意


カセットテープの始めには、リーダーテープ(録音できな い部分)があります。録音するときは、あらかじめ再生状 態でリーダーテープを巻き取っておいてください。

# CD/MDをテープにシンクロ録音する 一番号順に操作します。一



● テープの録音スタートに同期してCDまたはMD の演奏も始まります。


## 録音用のテープを入れる (ノーマルテープ: TYPE I を使います)



- A面を上にして入れます。 (B面だけ録音したいとき は、B面を上にして入れます) ・リーダーテープの部分は先に
- 送っておきます。


## CDまたはMDを入れ、ソース(音源) を「CD」または「MD」にする

· CDのとき



・ソース(音源)が「CD」になり

· MDのとき



・ソース(音源)が「MD」になり

## ● 好きな曲だけ録音するには…

- ①リモコンの**PROGRAM**ボタンを押してプログラム演 奏のモードにする
- ②数字ボタンを押してプログラムする
  - →詳しくは20ページ参照

## REV. MODEでリバースモードを選 ιζï



→ ン: A面からB面にまたがった 緑音


: 片道の録音

## ✓ TAPE RECを押す→録音スタート



- ・上の面(順方向)から録音がスター トします。
- ・録音中はエイタテデルビが表示されます。 曲間に4秒のあき(ブランク)を 作って録音されます。

例: CDのシンクロ録音のとき



#### ●録音を途中でやめるには

■(停止)ボタンを押します。

CD(またはMD)の演奏が終わると、録音も自動停止しま す。このとき「ピー」音で録音の終わりを知らせます。

## ● CDまたはMDのコンプリート録音機能(シンクロ 録音時のみ)

曲の途中で逆方向に反転すると、うら面(B面)には、

- ・順方向最後の曲の録音が12秒以下のときは前の曲の頭
- ・順方向最後の曲を12秒以上録音していたときはその曲 の頭から

録音し直されます。

#### CD/MDの1曲だけ録音するには(1曲録音)

#### ┫ リモコンの数字ボタンで録音したい曲を演奏する

#### ク本体のTAPE RECを押す

・演奏中の曲の頭に戻り、1曲録音になります。 CD(またはMD)の演奏が終わると、録音も自動停止 します。

#### 曲間にあき(ブランク)を作らずに録音するには)

CDまたはMDを一時停止状態にしてから録音すると、収録 されたままの内容で録音できます。


#### **┫** CD▷/**||**(またはMD▷/**||**)を2回押す

一時停止になります。

## 2 TAPE RECを押す

- · 一時停止した曲の頭から録音されます。
- ・曲の始まりや終わりの無音部分は、そのまま録音さ れます。

# CDをMDとテープに同時録音する -番号順に操作します。-



ご注意

● 倍速録音のモード(HIGHのランプ点灯)になっている と、録音がスタートしません。CD-MD REC SPEEDボ タンを押して解除してください。

● CDをMDとテープに同時録音することができま す。

## 録音用のMDとテープを入れる


MD

・ラベル面を上にし、⇒ま たは▷表示に従って差し 込みます。

## テープ

A面を上にして入れます。 B面だけ録音したい ときは、B面を上に して入れます

# **2** CDを入れ、CD▷/**Ⅱ→**■(停止)を押



- ソース(音源)が [CD]になりま す。
- 好きな曲だけ録音するには…
  - ①リモコンのPROGRAMボタンを押してプログラム演 奏のモードにする
  - ②数字ボタンを押してプログラムする
    - →詳しくは20ページ参照

## MD REC TIMEおよびREV. MODE で録音に必要な操作をする

MD



:標準のステレオ録音 (MD80で最大80分の 録音)

: 2 倍長時間録音 · LP2 (ステレオ)

: 4倍長時間録音 • LP4 (ステレオ)





・

→

ン: A面からB面にまた がった録音

## ▲ TAPE RECを押したままMD REC を一緒に押す→録音スタート



- テープは上の面(順方向)か
- ら録音がスタートします。 録音中はCDとTAPERにおよ びぬのなが表示されます。



- 録音を途中でやめるには
  - ■(停止)ボタンを押します。

CDの演奏が終わると、録音も自動停止します。このとき 「ピー」音で録音の終わりを知らせます。

- テープを巻き戻すには
  - **1. TAPE ◇** トを押す
    - ·ソース(音源)を「**TAPE**」にします。
- 2. ■(停止)を押す
- 3. ◄ (巻戻し)を押す
  - ・テープが巻き終わると自動停止します。

#### ●録音終了の「ピー」音を鳴らしたくないときは 電源「切」のとき



・電源が入り、「BEEP OFF」が表示される と録音終了の「ピー」 音は出なくなりま

元に戻すときは、もう一度同じ操作をします。 「BEEP ON」が表示されます。

# MDの編集について

MDは録音·再生の他に編集という機能を持っています。録音した曲を好きなところでつないだり、分けたり、消すことがで きます。またMDや曲に名前をつけることもできます。

#### MDや曲に名前をつける(ŤlŤĹĔ)→34ページ参照


最大61文字までディスク名や曲名をつけることができます。 文字の種類は、「カタカナ、英大文字/記号、英小文字/記 号、数字」があります。

#### 〈お知らせ〉

- 文字情報 のマークがついた**MD**ソフトは、アルバム名や 語 曲名などの文字情報が書き込まれてあり、表示すること ができます。
- 編集の操作は、MDが誤消去防止状態になっているとでき ません。誤消去防止つまみを閉じた状態に戻してくださ

#### 曲を分ける(DIVIDE)→36ページ参照


曲の途中や頭出しの必要なところにトラックマーク\*を追 加し、曲を分けます。



曲ごとの頭の部分に頭出しのためについているマークのことです。トラックマー クとトラックマークの間が曲としてみなされ、演奏順に番号表示されます。これ が曲番号です。


#### 曲をつなげる(JolN)→37ページ参照

トラックマークを削除し、1つ前の曲と1つにまとめます。




#### 曲を移動する(MOVÉ)→330ページ参照

好きな順番に曲を移動することができます。



## 1 曲を消す(ERASÉ)→39ページ参照

不要な曲やナレーションなどを素早く消すことができます。 消した部分は、無音部分で残らず後ろの曲が前につめられ ます。



## 全部の曲を消す(ÅLL ÉRASÉ)→40ページ参照

全部の曲を一度に消すことができます。ブランクディスク になります。



#### TITLEの操作を終了するときは

TITLEの操作を終了するときは、次のいずれかの操作をし ます。


- MD EJECTボタンを押してMDを取り出す
- POWERボタンを押して電源を切る

「UTOCwriting」が表示され、編集内容がMDに記録 されます。

#### ご注意

●「UTOCwriting」が表示される前に、電源コードを コンセントから抜くと編集した内容は、**MD**に記録され ません。


# MDにディスク名や曲名をつける (TÎTLE)



● ディスク名をつけるには








詳しくは→35ページ「文字配列表」参照

## **5**名前を入れる(最大61文字まで)

①数字ボタンで文字を選ぶ

(例:カタカナのとき)



・ア行の文字の入力は…

ボタンを押すと、押すごとにア→ イ→ ワ→ エ→ オ1 オ← エ←ヴ←/←ア→

と選べます。 (ワランと ゛ー ゜は、) (の)がががが、ボタンを使います)

②+10ボタンを押して確定する




- ・空白(スペース)を入れるとき も+10ボタンを押します。
- ・別の数字ボタンを押したときも確定できます。
- ・間違えたときはCANCELボタンで取り消します。
- ・手順4と5のくり返しで好きな名前を入力します。
- ・途中の文字を消したいときは10ボタンでカーソルを文字に合わせ**CANCEL**ボタンを押します。そのあと文字を選び+10ボタンを押すと、文字の修正ができます。

## 6 ENTERを押す



(TITLEを中止したいときは、) CANCELボタンを押します

③ ページへ続く



● 手順**8**のとき**POWER**ボタンを押して電源を切っても編 集モードを終了することができます

ます。

出てきます。

・「UTOCwriting」表示後、MDが

・メモリーICの内容がMDに記録され

## 〈お知らせ〉

●入力済みの文字を消すには…


タイトル入力済みの文字を消すときは、図ページの手順3のとき、そのタイトルが点滅表示されます。このときCANCELボタンを押して文字を消します。

そのあと文字を入力し直すか、ENTERボタンを2回押してください。

## ● 文字配列表

ボタン	数字	カナ	英大	英小
1 記号	1	アイウエオァィゥェォ	記号*	記号*
2 ABC	2	カキクケコ	ABC	abc
3 DEF	3	サシスセソ	DEF	def
4 gHI	4	タチツテトッ	GHI	ghi
5 JKL	5	ナニヌネノ	JKL	jkl
6 MNO	6	ハヒフへホ	MNO	mno
7 Pars	7	マミムメモ	PQRS	pqrs
8 700	8	ヤユヨャュョ	TUV	tuv
9 <u>wxyz</u>	9	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ
O DED	0	ワヲン゛ー゜		

#### ●曲名をつけるには



●以下圏~圏ページの4~7と同じ操作で曲名をつけます。 曲名をつけ終ったらMDを取り出します。

#### CDを録音中に曲名をつけるには

#### 録音している曲を演奏中に…

## ◀ MD TITLEを押す

·表示窓に**TITLE**が表示されます。

## **2** SETを押す


●以下圏~圏ページの4~7と同じ操作で曲名をつけます。必ず曲の演奏中に入力し終えてください。

#### 《お知らせ》

● °や \*は、半濁音や濁音になる行の文字以外には入れる ことができません。

## \*記号で表示する内容

	スペース	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+
,	_		/	•	•	<	=	>	?	@		`	



# **1** 編集したいMDを入れ、MD▶/**II→**■ (停止)を押す



・ソース(音源)が「MD」に なり、曲数と演奏時間が 表示されます。

0:05


CD TAPE TUNER

## **2** EDITを押して編集モードの 「DIVIDE」を選ぶ



## 3 SETを押す

・1曲目がくり返し演奏になります。



## ▲ 数字ボタンで分けたい曲を選ぶ


例: 3曲目のとき



・選んだ曲(3曲目)がくり返し演奏になります。

# 

- ・その場所から4秒後までがくり返し演奏されます。
- ●曲の頭やナレーションなどに食い込んでいるときは、▶▶IまたはI◀◀で分ける位置が前後に微調節できます。




・ボジション-128~128 (前後約 8 秒)の範囲でト ラックマークが移動でき ます。移動した所から 4 秒後がくり返し演奏され ます。

## 6 SETを押す



(DIVIDEを中止したいときは、 ) CANCELボタンを2回押します)

## **フ**ENTERを押す




●編集操作を続けるときは、EDITボタンを押します。

#### 〈お知らせ〉

**(ソースの表示)** と選べます。

# 曲をつなげる(JOIN) -番号順に操作します。-









・ソース(音源)がMDになり、1 曲目 からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

### **2** EDITを 2 回押して 編集モードの「JOIN」を選ぶ




3 SETを押す




### ▲ 数字ボタンでつなげたい曲を選ぶ (1つ前の曲とつなげることができます)

例:5曲目を4曲目と1つにするとき






・選んだ曲(5曲目)がくり返し演奏になります。





● 編集操作を続けるときは、EDITボタンを押します。

#### 〈お知らせ〉

録音モード(SP、LP2またはLP4)の異なる曲をつなげる ことはできません。








● 編集操作を続けるときは、EDITボタンを押します。

## 1曲を消す(ERASE) -番号順に操作します。-







-ス(音源)が「MD」になり、 1曲目からの演奏になります。 (曲の確認がしやすくなります)

### **2** EDITを 4 回押して 編集モード「ERASE」を選ぶ



DIVIDE → JOIN → MOVE → ERASE

編集モード解除 🖛 ALL ERASE (ソースの表示) 点滅



### 3 SETを押す







### ▲ 数字ボタンで消したい曲を選ぶ


例:4曲目を消すとき







- ・選んだ曲(4曲目)がくり返し演奏になります。
- ・消したい曲の曲番号に合わせて数字ボタンを押します。





● 編集操作を続けるときは、EDITボタンを押します。


#### 〈お知らせ〉

●一度消去すると録音内容は元には戻りません。 大切な録音が入っているMDは誤消去防止つまみを開いた 状態(➡個ページ参照)にしておいてください。


# 全部の曲を消す (ALL ERASE) -番号順に操作します。-









### 他の機器を使う(聞く/録音する) 一番号順に操作します。一



● 他の機器の音を聞く


背面のAUX IN端子にレコードプレーヤーなどを接続しておきます。➡週ページ参照






● 他の機器の音を録音する

あらかじめ録音用の**MD**またはテープを入れておきます。



- 録音を途中でやめるときは
- ■(停止)ボタンを押します。

### 目覚ましタイマー(タイマー再生) 一番号順に操作します。一



●好きな音楽によってお目覚めになることができます。

### **1** 聞きたい音を準備する (電源「切」のときはPOWERボタンを押す)

CDの演奏	CDを入れておく。
MDの演奏	MDを入れておく。
テープ再生	聞きたい面を上にしてテープを入れておく。 動作時間に合わせてリバースモードを選び ます。
放 送	FM/AMボタンを押して聞きたい放送局を 選局しておく。

### 2 タイマー予約をする(→43ページ参照)

- ①タイマー予約ができる状態にする。
- ②開始時刻と終了時刻を設定する。
- ③タイマーモードを選ぶ。
- ④タイマー動作中の音量を設定する。
  - ・音量は任意に設定できます。

### **3** POWER押して電源を切る





- 「SEE YOU」が表示され電源が切れます。
- ・表示窓にタイマー表示 (②)が表示されている か確認してください。

● 予約した開始時刻になるとタイマー再生が始まり、終了 時刻で電源が切れます。

なお、電源が切れてもタイマー表示(②)は残ります。 次の日も同じ時刻、同じタイマー予約の内容で使うこと ができます。

### ● 音量設定とフェードイン動作について

タイマー予約で音量を設定すると、タイマー再生スタート時は音量ゼロから設定した音量まで、自動的にボリュームが上がるフェードイン動作をします。 これをウェイクアップボリュームといいます。

### ● タイマー動作の取り消し

休日の前夜などに利用すると便利です。

**TIMER**ボタンを押してタイマー表示( $\mathcal{O}$ )を消します。再設定するときは、**TIMER**ボタンを 7 回押してタイマー表示( $\mathcal{O}$ )を表示させます。

#### ● タイマー予約の確認

タイマー表示(の)が表示されているとき




・TIMERボタンを押したあ と、さらにTIMERボタンを 押します。 TIMERボタンを押すと、タイマー動作が取り消されます。もう一度押すと「開始時刻」が表示されます。このあとTIMERボタンを押すごとに「開始時刻→終了時刻→タイマーモート→音量」が表示されます。


「TIMER SET」表示のあと、 元のソース(音源)表示に戻っ たら終わりです。


### 〈お知らせ〉

- タイマー再生を途中でやめるときは、POWERボタンを押して電源を切ってください。
- CDやMDをプログラム順にタイマー再生することはできません。

### タイマー予約のしかた(予約内容を変更するときも同じです) -電源「切」でも設定できます。-








あとはタイマーモードに合わせ、必要な操作をします。
 ➡���ページ「目覚ましタイマー」または��ページ「録音タイマー」参照

#### 〈お知らせ〉

- ●タイマー予約の内容は、一度設定するとメモリー(記憶) されます。変更するときは、上記の¶から操作をやり直して ください。
  - ただし、停電状態になるとメモリーは解除されます。
- 設定を間違えたり表示が変わってしまったときは… 上記↑から操作をやり直してください。
- 設定の途中でリモコンのCANCELボタンを押すと、前の内容に戻ります。

### 録音タイマー(放送の留守録音)一番号順に操作します。一



外出中でも放送の留守録音ができます。

### **1** FM/AMを押して録音したい放送局を選ぶ

■4ページ参照

### 夕イマー予約をする(→個ページ参照)

- ①タイマー予約ができる状態にする。
- ②開始時刻と終了時刻を設定する。
  - ・1分程度の余裕をとって予約します。
- ③タイマーモードは**TÚ MD REC**または**TU TAPE REC** を選ぶ。
- ④TU MD RECを選んだときは、録音モード(SP、LP2またはLP4のいずれか)を選ぶ。
- ⑤タイマー動作中の音量を設定する。
  - ・ VOLUME Ø に設定しておくと、録音中の音はスピーカーからは出ません。

### 🤦 録音用のMDまたはテープを入れる

・MDに録音するとき



・テープに録音するとき



- ・録音したい面を上にしてテープを入れ、REV. MODEボタンを押してリバースモードを選んでおきます。
- ・ノーマルテープ(TYPE I )を 使います。

### ▲ POWERを押して電源を切る





- ・「SEE YOU」表示のあと電源が切れ ます。
- ・表示窓にタイマー表示(② REC)が表示されているか確認してください。

● 予約した開始時刻になると録音がスタートし、終了時刻で電源が切れます。

### ◆次の日も同じ時刻に同じ放送局をタイマー録音するときは…

TIMERボタンを押してタイマー表示(② REC)を表示させ、 再設定します。


### ちょっと一言

●タイマーの開始時刻と終了時刻は一度予約するとメモリー(記憶)されます。

時刻を変更したいときは、タイマー予約をし直してく ださい。

### 〈お知らせ〉

● 停電状態になると、タイマー予約は取り消されます。 このようなときは、時計を合わせ直してからタイマー予 約をしてください。




### \*おやすみタイマーとは…

テレビなどのオフタイマーと 同じ機能で、指定の時間が経 過すると自動的に電源を切り ます。

#### ● CDの演奏などを聞きながらおやすみになるには

### 

### 2 リモコンのSLEEPを押して動作時間を選ぶ



● おやすみタイマーがスタートし、指定の時間を経過すると電源が切れます。

いずれかに設定できます。設定後 4 秒で設定前の ソース(音源)表示に戻ります。このとき表示窓が自

動で暗くなります(DIMMER2の状態)。

### ●表示窓を明るくするときは(ディマー機能)

おやすみタイマーを使っているときなど表示窓の明るさを変えるときは、**DIMMER**ボタンを押します。

DIMMER

→ DIMMER 1 : 少し暗くなる。 ↓ DIMMER 2 : 暗くなる。

・押すごとに 選べます。 ■ **DIMMER OFF** : ディマー解除。

● おやすみタイマーの動作時間の確認



· SLEEPボタンを押すと残り時間 が確認できます。もう一度押すと 再設定(時間の延長)ができます。

- ◆おやすみタイマーを使っておやすみになり、翌朝、 タイマー再生でおめざめになるには
- 目覚ましタイマーを設定する
   →囮ページ参照
- 2. おやすみ時に聞きたい音を出す
- 3. SLEEPを押して動作時間を選ぶ
- おやすみタイマーのソース(音源)と、タイマー再生のソース(音源)は任意に選べます。

例えば

おやすみタイマー	CD	)演奏	テープ	プ再生 ■
タイマー再生	放	送	MD	) D演奏

ただし、両方とも放送を選んだときは、おやすみ時の最後に聞いていた放送局を翌朝も聞くことができます。

#### ● おやすみタイマーの取り消し





・POWERボタンを押して電源を 切ると取り消されます。設定を解 除するだけのときは、SLEEPボタ ンで解除します。

### エリアガイド放送局一覧

### ● エリアガイド放送局一覧

AM放送の場合、エリアガイド機能により地域ごとに下記の周波数が呼出せます。

<b>+</b> 410#	****	エリアの放送がよ	表示窓の	表示とプリt	<b>zットされて</b>	いる放送局	の周波数(P	はプリセッ	トのことです	-)	
市外局番	都道府県名	く入る代表都市名	Ρl	P 2	Р3	Р4	P 5	P 6	P 7	P8	P 9
011,0123~0129 0131~0136 0141~0149	北海道	札幌	NHK 1 567kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	HBC 864kHz	NHK 1 945kHz	NHK2 1,125kHz	HBC 1,287kHz	STV 1,440kHz	*
0150~0152 0157~0159	北海道	網走 北見	NHK2 702kHz	NHK2 747kHz	HBC 801kHz	STV 909kHz	NHK 1 1,188kHz	HBC 1,449kHz	STV 1,485kHz	NHK 1 1,584kHz	*
0153~0156	北海道	釧路	NHK 1 585kHz	NHK1 603kHz	STV 882kHz	STV 1,071kHz	NHK2 1,125kHz	NHK2 1,152kHz	HBC 1,269kHz	HBC 1,404kHz	*
0137~0139	北海道	函館	NHK 1 567kHz	STV 639kHz	NHK 1 675kHz	NHK2 747kHz	STV 882kHz	HBC 900kHz	HBC 1,269kHz	NHK2 1,467kHz	*
0160~0169	北海道	旭川	NHK1 621kHz	NHK2 747kHz	NHK 1 792kHz	NHK 1 837kHz	HBC 864kHz	NHK 1 927kHz	STV 1,197kHz	NHK2 1,602kHz	*
0172~0179	青森	青森	NHK2 774kHz	NHK 1 963kHz	NHK 1 999kHz	RAB 1,233kHz	RAB 1,485kHz	*	*	*	*
018 0182~0189	秋田	秋田	NHK2 774kHz	ABS 936kHz	NHK 1 1,503kHz	*	*	*	*	*	*
019 0190~0199	岩手	盛岡	NHK 1 531kHz	IBC 684kHz	NHK2 774kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*
022 0220~0229	宮城	仙台	NHK 1 89 1kHz	NHK2 1,089kHz	TBC 1,260kHz	*	*	*	*	*	*
023 0233~0239	山形	山形	NHK1 540kHz	NHK2 774kHz	YBC 918kHz	NHK 1 1,368kHz	*	*	*	*	*
024 0240~0249	福島	郡山	NHK2 693kHz	NHK 1 846kHz	RFC 1,098kHz	RFC 1,458kHz	*	*	*	*	*
025 0250~0259	新潟	新潟	NHK 1 792kHz	NHK 1 837kHz	BSN 1,062kHz	BSN 1,116kHz	BSN 1,530kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*
026 0260~0269	長野	長野	NHK 1 540kHz	NHK1 621kHz	NHK2 693kHz	NHK 1 819kHz	SBC 864kHz	SBC 1,098kHz	*	*	*
027 0270~0279	群馬	前橋	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	*	*	*	*
028 0280~0289	栃木、茨城	宇都宮	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	CRT 1,530kHz	*	*	*
029 0290~0299	茨城	水戸	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	IBS 1,197kHz	ニッポン 1,242kHz	IBS 1,458kHz	*	*
03.042.043.044.045 047.048.0421~0499	東京、神奈川 千葉、埼玉	東京	NHK 1 594kHz	NHK2 693kHz	AFN 810kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	ラジオニホン 1,422kHz	*	*
052,0521~0529 0531~0536	愛知	名古屋	NHK 1 729kHz	NHK2 909kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	SBS 1,404kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
053,054 0537~0549	静岡	静岡	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	*	*	*	*	*	*
055 0551~0557	山梨	甲府	NHK2 693kHz	YBS 765kHz	NHK 1 927kHz	TBS 954kHz	ブンカ 1,134kHz	ニッポン 1,242kHz	*	*	*
0550 0558~0559	静岡	沼津	NHK2 639kHz	NHK 1 882kHz	SBS 1,404kHz	SBS 1,557kHz	*	*	*	*	*
058 0561~0589	愛知、岐阜	岐阜	NHK 1 729kHz	NHK 1 792kHz	NHK2 909kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	GIFU 1,431kHz	*	*	*
058 0592~0599	三重	津	NHK 1 729kHz	NHK2 828kHz	CBC 1,053kHz	トウカイラジオ 1,332kHz	*	*	*	*	*
06 0720~0729	大阪	大阪	AM KOBE 558kHz	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
073 0734~0739	和歌山	和歌山	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	WBS 1,431kHz	*	*	*

<sup>● \*</sup>印の欄およびP10~P15には放送局がメモリーされておりません。お好きな放送局をご自分でプリセットすることができます。→個ページ「放送局を選んで記憶させる」を参照

<sup>●</sup>放送局名は表示窓に表示されます。

### ● エリアガイド放送局一覧

市外局番	都道府県名	エリアの放送がよ							へのことです		D.0
		く入る代表都市名	P 1	P2	P3	P4	P 5	P6	P 7	P 8	P 9
075 0740~0759	京都奈良、滋賀	京都	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
076 0761~0762	石川	金沢	MRO 1,107kHz	NHK 1 1,224kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
0763~0766	富山	富山	NHK 1 648kHz	KNB 738kHz	NHK2 1,035kHz	*	*	*	*	*	*
0760 0767~0769	石川	七尾	NHK 1 540kHz	MRO 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*	*
077 0771~0775	京都、滋賀	大津	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	KBS 1,143kHz	MBS 1,179kHz	KBS 1,215kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*
0770 0776~0779	福井	福井	FBC 864kHz	NHK 1 927kHz	NHK2 1,521kHz	*	*	*	*	*	*
078 0790~0799	兵庫	神戸	AM KOBE 558kHz	NHK 1 666kHz	NHK2 828kHz	ABC 1,008kHz	MBS 1,179kHz	OSAKA 1,314kHz	*	*	*
082,0823~0826 0828~0829	広島	広島	NHK2 702kHz	NHK 1 1,071kHz	RCC 1,350kHz	*	*	*	*	*	*
083 0832~0839 0820,0827	ШП	ШО	NHK 1 675kHz	KRY 765kHz	KRY 918kHz	NHK2 1,377kHz	AFN 1,575kHz	*	*	*	*
0840~0849	広島	尾道	NHK 1 999kHz	RCC 1,530kHz	NHK2 1,602kHz	*	*	*	*	*	*
0851~0856	島根	松江	BSS 900kHz	NHK 1 1,296kHz	BSS 1,431kHz	NHK2 1,593kHz	*	*	*	*	*
0857~0859	鳥取	米子	BSS 900kHz	NHK 1 963kHz	NHK2 1,125kHz	NHK 1 1,368kHz	BSS 1,431kHz	*	*	*	*
086 0863~0869	岡山、広島	岡山	NHK 1 603kHz	NHK2 1,386kHz	RSK 1,494kHz	*	*	*	*	*	*
087 0875~0879	香川	高松	NHK2 828kHz	NHK2 1,035kHz	NHK 1 1,368kHz	RNC 1,449kHz	*	*	*	*	*
0883~0886	徳島	徳島	NHK2 828kHz	NHK 1 945kHz	JRT 1,269kHz	*	*	*	*	*	*
0880 0887~0889	高知	高知	RKC 900kHz	NHK 1 990kHz	NHK 1 999kHz	NHK2 1,152kHz	RKC 1,197kHz	*	*	*	*
089 0892~0899	愛媛	松山	NHK 1 846kHz	NHK 1 963kHz	Nancy 16 1,116kHz	NHK2 1,512kHz	*	*	*	*	*
092,093, 0920 0930,0940~0949	福岡 長崎	福岡	NHK1 612kHz	NHK2 1,017kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	*	*	*	*	*
0951~0955	佐賀	佐賀	NHK 1 612kHz	NHK2 873kHz	NHK 1 963kHz	RKB 1,278kHz	KBC 1,413kHz	NBC 1,458kHz	*	*	*
0950,095 0956~0959	長崎	長崎	NHK 1 684kHz	NHK2 873kHz	NHK1 981kHz	NBC 1,098kHz	NBC 1,233kHz	*	*	*	*
096 0964~0969	熊本	熊本	NHK 1 756kHz	NHK 1 846kHz	NHK2 873kHz	RKK 1,197kHz	NHK 1 1,341kHz	*	*	*	*
097 0972~0979	大分	大分	NHK 1 639kHz	NHK2 873kHz	OBS 1,098kHz	*	*	*	*	*	*
0982~0987	宮崎	宮崎	NHK 1 540kHz	NHK 1 621kHz	NHK2 873kHz	MRT 936kHz	OBS 1,098kHz	NHK2 1,467kHz	*	*	*
098,0980 0988~0989	沖縄	那覇	NHK 1 540kHz	NHK 1 549kHz	AFN 648kHz	RBC 738kHz	ROK 864kHz	NHK2 1,125kHz	*	*	*
099 0991~0999	鹿児島	鹿児島	NHK 1 576kHz	NHK 1 792kHz	MBC 1,107kHz	NHK2 1,386kHz	*	*	*	*	*

### 〈お知らせ〉

●市外局番が変更になったときは、変更前の市外局番を入力してください。

### CDについて

### CDの取り扱いかた

● ケースからの出し入れ



文字のある面を上にして…



演奏面(虹色に光っている面)に 触れないように持って出す。

上から押さえて入れる。


- CDにテープやシールなどを張ったり字を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。




- 文字のある面に のマークが入っている、JIS規格に 合ったCDをお使いください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊形状のCD) は、絶対に使用しないでください。 故障の原因となります。

### CDのお手入れ

演奏する前に、演奏面についたほこりやゴミ、指紋などを 柔らかい布でふきとってください。 必ず内側から外側にふいてください。



必ず内側から外側へ



連続したキズは音飛び の原因となります。


● シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー などは絶対に使用しないでください。

### MDについて

### MDの取り扱いかた

#### シャッターは開けないで

シャッターは開かないようにロックされています。無理に開けようとするとディスクがこわれます。



#### 置き場所に気をつけて

次のようなところには置かないでください。

- ・直射日光が当たるところや車の中など温度の高いところ
- ・風呂場など湿気の高いところ
- 海辺や砂場など、砂ぼこりが多いところ


ディスクが反ったり、汚れやキズなどで使えなくなる原因となります。

#### 定期的にお手入れを

カートリッジにほこりやゴミがついたときは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。

### 大切な録音を消さないために


録音用MDには、大切な録音を間違って消さないための、誤消去防止つまみがついています。録音や編集が終わったら、カートリッジ側面の誤消去防止つまみをスライドさせ開いた状態にしておきます。新しく録音や編集をしなおすことができなくなります。録音や編集をしなおすときは、閉じた状態に戻してください。



### 〈お知らせ〉

- ●曲名などを記入したラベルは、指定以外の位置には張らないでください。万一、ラベルエリアよりはみ出したり、はがれなかったままMDを挿入すると、故障の原因となります。
- MDは♪などの矢印に従って正しく入れてください。

間違った方向で挿入すると、故障の原因となります。



開く(消去防止)

### カセットテープについて

### カセットテープの取り扱いかた

- ●テープに**たるみ**があります と、巻き込んだり、故障の 原因になります。使用する 前に右図のようにして**たる み**を取り除いてください。
- テープを引き出したり、テープ面にふれないでください。




### ● C-120などの長時間テープについて

長い時間使えて便利ですが、薄く伸びやすいためこきざみな走行、停止、および早送り・巻戻しをくり返すと、テープが機械に巻き込まれる原因となります。なるべく90分(C-90)以下のテープをご使用ください。

### ● リーダーテープについて


テープの始まりと終わりには、録音できない部分…リーダーテープ…があります。録音する前にこのリーダーテープの部分を巻き取っておきましょう。



#### 大切な録音を消さないために

カセットテープには誤消去防止用のツメ(タブ)がついています。

● ツメを折っておくと録音(消去) ● 再び録音 したいときはツメのができなくなり、誤って消し 穴をセンロハンテープなどでてしまうことが防げます。 ふさぎます。



#### カセットテープの種類検出穴について

本機は、オートテープセレクト方式になっていますので、 テープの種類は自動的に判別されます。



・ハイポジションテープ は、再生に限り使えま す。 メ タ ル テ ー プ (**TYPEN**)には対応し ておりませんので使用 しないでください。

ハイポジションテープ(TYPEII) の種類検出穴

・ノーマルテープ(**TYPE I**)には、この検出穴はありません。

### お手入れ

### 本体の清掃

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してください。汚れがひどいときは水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につけてふき、あとは**からぶき**してください。


#### お願い

シンナーやベンジン、アル コールなどの化学薬品でふ いたり、殺虫剤をかけない でください。変色したり表 面の仕上げをいためること があります。



### テープデッキのヘッド部の清掃

音が小さくなったり音質が悪くなる前に、およそ10時間使うごとにヘッドやピンチローラー、キャプスタンを清掃します。



・市販のクリーニングキット(綿棒とクリーニング液)を使うと便利です。

#### ヘッドの消磁について


ヘッドが磁化されると、高音が聞こえにくくなったり雑音が多くなります。このようなときは、市販のヘッド消磁器で消磁してください。

### CDプレーヤーのレンズの清掃

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなくなる原因になります。

**CD**ドアを開け、図のようにレンズをクリーニングしてください。

●ほこりなどは市販のクリーニングキットのブロワーを使ってゴミをはき出してください。






●万一、指紋などが 付いているときは 綿棒で軽くふいて ください。

### MDの技術解説

MD-80使用で80分の再生または録音ができる直径64mmのディスクを使った新しいデジタルオーディオ、それがMDです。

### カートリッジのはたらき

ディスク自体の直径は、8 センチCDよりも小さな64mm。この ディスクがカートリッジの中に収められています。カート リッジの大きさも、68×72mm、厚さ5mmのポケットサイ ズ。持ち運びや収納がとてもラクです。また、カートリッ ジに守られているのでほこりやゴミがつきにくく、しか も、使用中のとき以外は閉じているシャッターのおかげ で、ディスクにキズや指紋をつける心配もありません。取 り扱いがたいへん手軽です。




### 2種類のディスク

MDには、録音できる「録音用MD」と再生しかできない「再 生専用MD」との2種類のディスクがあります。再生のしか たは、どちらのディスクも、レーザー光を照射しその反射 によって信号を読み取るという同じ方式ですが、記録のし かたが異なります。

### 再生専用MD


市販のMDソフトに使用されているタイプです。録音はでき ません。CDと同様、ピットと呼ばれる小さなくぼみの有 無でデータが記録されています。このような記録方式の ディスクを「光ディスク」といいます。



再生専用MD

#### 録音用MD


自分で録音することのできる、いわゆる「生MD」です。何 度も録音しなおせるように、加工しやすい磁気によって データが記録されます。レーザー光をあてて熱することに より磁気を消し、そこに磁気ヘッドで記録していきます。 このような記録方式のディスクを〔光磁気(**MO:Magneto Őptical**)ディスク]といいます。



録音用MD


### ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)

音の中には、実際にはよく聴こえない音が混ざっています。 例えば、音が小さいときは低音や高音は聴こえにくくなり ます。また、大きい音と同時または直後に小さい音が鳴っ てもその音は聴こえません。MDでは、〔ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding)]という技術を使って、こ うした人間の聴感特性に基づき音を取捨選択することによ リデータを小さく圧縮しています。この技術により、記録 するデータは元のデータの約1/5の量になり、小さな**MD**に も収めることが可能となりました。さらにATRAC3の場 合、LP2で元のデータの約1/10、LP4で約1/20に圧縮しス テレオ長時間録音を可能にしています。




#### 音飛びガードメモリー

MDを再生する場合、振動で音が飛ばないように、再生する 曲のデータをメモリーにいったん蓄えておく機能「音飛び ガードメモリー」が働いています。この機能により、振動で ディスクの信号が光レーザーで読み取れなかった場合に「音 飛びガードメモリー」のデータがあるので、実際に聞こえる 音は途切れません。



#### UTOC (User Table of Contents)

録音用MDには、曲の内容とは別に、「目次(UTOC)」がありま す。これは、各曲が記録されている位置、曲の区切り、曲 順などが記録されていて、この目次を見ることで、頭出し などが素早くできます。また、編集のときは、この「目次 (UTOC)」を変更するだけで、曲の内容を録音し直す必要が ありません。



# 知っておいてほしいこと

### デジタル録音のきまり(SCMS)

CDからデジタル信号のままデジタル録音したMDには、著作権保護のため次のような決まりがあります。


### SCMS (Serial Copy Management System)

MDは、CDのクリアな音をデジタル録音することができます。ただし、こうして録音されたMDを他のMDに再びデジタル信号のまま他の機器でコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。

本機は、この決まりに準拠して設計されています。

### 〈お知らせ〉

● 本機を使ってCDの音をデジタル録音したMDは、他の機器でデジタルコピーすることはできません。



あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

■私的録音補償金についてのお問い合わせ先:

社団法人 私的録音補償金管理協会 電 話 03-5353-0336(代)

### 倍速録音の制限について

●本機は、CDを倍速でMDに録音(コピー)することができます。このため著作権を保護するための規制が設けられています。つまり一度録音したCDの曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、再録音(倍速または定速録音)はできないようになっています。

例えば、8センチCDの1曲目を何回もプログラムして倍速録音するという使いかたは、できません。「HCMS CANNOT COPY」と表示され、「ピッピッピ」音のあと録音が解除されます。

### 故障かな?と思う前に ーおや?故障かな?と思ったら… 修理に出す前にもう一度お確かめください。一

	症状	原    因	処置・確認のしかた	参 照 ページ
#	音がでない。	・ヘッドホンがつながれている。	・ヘッドホンのプラグを抜く。	13
共通部	表示窓の時刻表示が点滅している。	・20分以上の停電があったため。 または電源コードを抜いたため。	・時計合わせやタイマーの予約をし直す。	14
CDプ	演奏が始まらない。	・ <b>CD</b> が裏返しに入っている。	<ul><li>・文字のある面が上になるように正しく 入れる。</li></ul>	18
プレーヤー		・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いて から使う。	7
部	特定の個所が正常に演奏できない。	・ <b>CD</b> にキズがある。	· <b>CD</b> を交換する。	•
M	入れたMDが出てきてし まう。	・ <b>MD</b> の入れかたが不完全なため。	・本体に平行な状態にして軽く <b>MD</b> を押 して入れ直す。	•
レコーダ	演奏が始まらない。	・レンズに露がついている。	・電源を入れたまま、数時間待ち乾いてから使う。	7
<b> </b>  部 	録音ができない。	・MDが誤消去防止状態になっている。 (DISC PROTECTEDが表示)	・ <b>MD</b> の誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。	48
テープ	再生音が小さい。	・ヘッドが汚れている。	・ヘッドを清掃する。	49
テープデッキ部	TAPE RECボタンを押し ても録音状態にならない。	・カセットの誤消去防止用のツメが折れ ている。	・セロハンテープなどでツメの穴をふさ ぐ。	49
チューナー	雑音が多くて放送がうま く受信できない。	・アンテナの調節が悪い。	・アンテナの調節をし直す。または設置 場所を変える。	12
部	(文品できない。	・テレビや <b>OA</b> 機器がそばにある。	・テレビや <b>OA</b> 機器などから離す。	•
タイ	カノマーがフクート!+r	・現在時刻が合っていない。	・正しい時刻に設定し直す。	14
イマー部	タイマーがスタートしな い。	・タイマー表示( <b>⊘</b> )が表示されていな い。	・ <b>TIMER</b> ボタンを押してタイマー表示 ( <b>②</b> )を表示させ、再設定する。	43
닏		・リモコンの乾電池が消耗している。	・新しい乾電池(単3形)と交換する。	11
リモコン	リモコン操作ができない。	・リモコン受光部に直射日光などの強い 光が当たっている。	・直射日光や照明器具などの強い光が当 たらない所で操作する。	11

### ●上記の処置をしても正しく動作しないときは

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっております。万一どのボタンを押してもうまく動作しないときは、一度電源コードを外し、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと時計合わせやタイマー予約をし直してください。

◆大切な録音の場合は、必ず事前に試し録音をして正常に 録音できることを確認してからお使いください。

#### お願い

●本機の故障または不具合等により録音、再生およびCD の演奏などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

### ● MD(ミニディスク)のメッセージ表示一覧

メッセージ	意味	処置
BLANK DISC	何も録音されていないMDが入ってい る。	新しく録音するとき以外は、他の録音 済みのMDと取り換えてください。
CANNOT JOIN	録音モードが異なるトラックをつなげ ようとした。	MDのシステム上の制約です。
DISC ERROR	MDが異常(損傷している)。	MDを取り換える。
DISC FULL	MDの空き時間が足りない。 曲番号が254を超える。 (254曲まで録音可能)	他の録音用MDと取り換えてください。
DISC PROTECTED	MDが誤消去防止状態になっている。	MDの誤消去防止つまみをずらし、穴 の閉じた状態にする。
EMERGENCY STOP	録音中に異常が発生した。	■(停止)ボタンでいったん停止してから操作しなおしてください。
MD NO DISC	MDが入っていない。	MDを入れてください。
NON AUDIO CANNOT COPY	CD-ROM(ビデオCDなど)をデジタ ルダビングしようとした。	録音を中止してください。
PLAYBACK MD	再生専用MDに録音・編集しようとした。	録音用MDと取り換えてください。
TRACK PROTECTED	トラックプロテクトがかかっている。	本機では解除できません。プロテクト をかけたときの機器で解除します。
SCMS CANNOT COPY	デジタルダビングのコピーのコピー を作ろうとした。	アナログで録音する。
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から74分以内に再録音しようとしたため。	著作権保護のため内部タイマーが働いています。74分以上待ってから録音してください。
CAN NOT LISTEN	倍速録音中に音量・音質調節をした ため	倍速録音中は、CDの演奏音が出ません。 終わるまで待ってください。

### 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

--- 保 証 期 間 ---お買い上げの日から1年間

### 補修用性能部品の最低保有期間

CD-MDポータブルシステム補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

この期間は、通産省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または**個**ページの**「ビクターサービス窓口案内」**をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

持込修理

図ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、お客様のご要望により修 理させていただきます。

便利メモ	お買い上げ日				
送利人で	お買い上げ店名	<b>T</b> (	)	_	

#### ( 別売アクセサリー )

· ヘ ッ ド ホ ン:**HP-F300C**(ダイナミック型)

· フォノイコライザー: **AC-S100J** 

・フルオートプレーヤー: **AL-E350(MM**型カートリッジ)

· オーディオミキサー: **MI-A40** 

·電源コード: CN-325A(長さ1.8m)

· 整 合 器: **VZ-71A** 

- ·接 続 コ ー ド: CN-201A (AUX IN端子の接続用)
- ・クリーニングキット: **CK-25(CD**用)
- ・CDレンズクリーナー: **CL-CDL**
- MDレンズクリーナー: **CL-ML**
- カセットデッキ用ヘッドクリーナー: CK-6
- ■別売りアクセサリーはお買い上げの販売店でお求めくだ さい。
- ■この製品の製造時期は本体の背面に表示されています。

### ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

### ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都県	府 名	窓口名	TEL	₩	所 在	地
			北	海道		
		札 幌 S.C.	(011)898-1180		札幌市厚別区厚別東5条1-	-2-29
l		苫小牧 S.S. 旭 川 S.C.	(0144)34-6682 (0166)61-3659	053-0032 070-8012	苫小牧市緑町2-7-11   旭川市神居二条3-2-15	
北湖	崩道	北 見 S.S.	(0157)25-8557	090-0037	北見市山下町4-7-19	
		釧 路 S.C. 帯 広 S.S.	(0154)24-0797 (0155)24-4493	085-0036 080-0806	釧路市若竹町6-13 帯広市東六条南12-11	
		函館 S.S.	(0138)46-5324		函館市美原3-16-25	
			東	北		
	_	青 森 S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17	
青	森	八 戸S.S. 弘 前S.S.	(0178)44-4521 (0172)28-0165	031-0804 036-8084	八戸市青葉2-21-2 弘前市高田1-13-1	
岩	手	盛 岡 S.C.	(019)637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1	
⊢	_	水 沢 S.S. 秋 田 S.C.	(0197)22-2773 (018)824-3189	023-0815 010-0953	水沢市天文台通り3-12 秋田市山王中園町4-1	
秋	田	大 館 S.S.	(0186)43-0980	017-0874	大館市美園町5-6	
⊢	1-0	横 手 S.S. 仙 台 S.C.	(0182)32-8873 (022)287-0151	013-0064 984-0011	横手市赤坂字大道向3-6   仙台市若林区六丁の目西町	17-13
宮	城	石 巻 S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇字四番谷地8-1	
山	形	山 形 S.C. 酒 田 S.S.	(023)642-0279 (0234)26-7145	990-2412 998-0842	山形市松山3-12-18   酒田市亀ヶ崎6-6-1	
		郡 山 S.C.	(024)952-6331	963-0205	郡山市堤1-3	
福	島	いわき S.S. 会津若松 S.S.	(0246) 28-4991 (0242) 32-0247	970-8034 965-0022	いわき市平上荒川字桜町 1   会津若松市滝沢町 1-5	9-4
		福 島 S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内字南原26-1	
				・甲信	越	
		【出張修理専門】 首都圏サービスセンター	のご相談窓口 (025)241-4003	112,000	文京区本郷3-14-7 ビクタ-	_未郷ビリ.45
新	澙	【お預かり修理、	補修用部品】のご		又示区本畑3-14-7 ピプタ-	一本郷にル4F
#JI	m	新 潟S.C.	(025)242-3431		新潟市明石1-2-19	
		長 岡 S.S. 上 越 S.S.	(0258)24-8391 (0255)45-1734	940-0012 942-0081	長岡市下下条2-1366-1   上越市五智1-11	
		【出張修理専門】 首調サービスセンター	のご相談窓口	112,0022	文京区本郷3-14-7 ビクタ-	_ 未郷ビリ.4日
۱ <sub>-</sub>	87	【お預かり修理、	(026)221-7607 補修用部品】のご		文示区本部3-14-7 ピクラ	47脚に/ルギ
長	野	長 野 S.C.	(026)221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1	
$\vdash$		松 本 S.S. 【出張修理専門】	(0263)25-9165	390-0837	松本市鎌田2-3-50	
群	馬	首都圏サービスセンター	(027)255-5982		文京区本郷3-14-7 ビクタ-	-本郷ビル4F
		【お預かり修理、 前 橋 S.C	補修用部品】のご (027)255-5921		前橋市大渡町1-19-1	
		【出張修理専門】 首綱サービスセンター	<b>のご相談窓口</b> (028)638-2938	113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクター	- 本郷ビル4F
栃	木	【お預かり修理、	補修用部品】のご	目談窓口		1774-77
		宇 都 宮 S.C 【出張修理専門】	(028)635-1639 のご相談窓口	320-0864	宇都宮市住吉町17-9	
		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクタ-	-本郷ビル4F
茨	城	【お預かり修理、	補修用部品】のご (0298)21-8756		土浦市富士崎 1-10-1	
		土 浦 S.C. 水 戸 S.S.	(029) 246-1560	300-0813 310-0836	水戸市元吉田町1077	
		【出張修理専門】	のご相談窓口		<del></del>	
山	梨	首綱サービスセンター 【お預かり修理、	(055)227-5773 補修用部品】のご		文京区本郷3-14-7 ビクタ-	-本郷ヒル4F
		甲 府 S.S.	(055)237-4016		甲府市湯田2-11-5	
		【出張修理専門】 首欄サービスセンター	のご相談窓口 (03)5803-2888	113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクタ-	- 本郷ビル4F
_	<b>*</b>	【お預かり修理、		相談窓口	1	
l⊤	采	千 葉 S.C. 木更津 S.S.	(043)246-2588 (0438)23-3035	261-0001 292-0000	千葉市美浜区幸町2-1-1 木更津市清見台2-1-3グレ	イスビル1F
		柏 S.C.	(0471)75-4322	277-0863	柏市豊四季512-10-67	1/1/2/11
$\vdash$		浦 安 S.S. 【出張修理専門】	(047)353-6189 のご相談窓口	279-0001	浦安市当代島2-13-27	
		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888		文京区本郷3-14-7 ビクタ-	-本郷ビル4F
		【お預かり修理、 本 郷 S.C.	補修用部品】のご (03)5684-8254	1数窓口 113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクタ-	-本郷ビル1F
   <sub>東</sub>	京	秋葉原 S.S	(03)3251-2128	101-0021	千代田区外神田1-6-6	+ /AP C / P 11
^	۸,	練 馬 S.C. 大 田 S.C.	(03)3993-7520 (03)3727-9385	176-0014 145-0062	練馬区豊玉南 1-19-1   大田区北千束2-20-6	
		八 王 子 S.C.	(0426)46-6914	192-0045	八王子市大和田町2-9-6	
l		【業務用機器専門 首糰メンテナンスセンター	<b>引】のご相談窓口</b> (03)3874-5231	110-0003	台東区根岸5-4-3	
		【出張修理専門】	のご相談窓口			
		「お預かり修理、	(03)5803-2888 補修用部品】のご	113-0033 日談窓口	文京区本郷3-14-7 ビクタ-	-本郷ビル4F
埼	玉	大 宮 S.C.	(048) 654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1	
l		熊 谷S.S. 川 越S.S.	(048)553-5105 (0492)42-4496	361-0057 350-1106	行田市城西2-7-39ツイン   川越市小室491-1	ハイツ石山B
		【出張修理専門】	のご相談窓口		MW215-3-7-101-1	
l		首都圏サービスセンター	(03)5803-2888	113-0033	文京区本郷3-14-7 ビクタ-	-本郷ビル4F
神	川	【お預かり修理、 横 浜 S.C.	補修用部品】のご (045)651-0403	相談悉口 231-0028	横浜市中区翁町1-3-1	
"+"7	18711	横須賀 S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1	*OTE :: !! \
l		川 崎 S.C. 平 塚 S.C.	(044) 975-1879 (0463) 36-2160	216-0024 254-0065	川崎市宮前区南平台3-2(第   平塚市南原2-4-5	62句原ビル)
$ldsymbol{ld}}}}}}$		相模原S.C	(042)776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4	

県	府  名	窓口名	TEL	•	所 在 地
			東	毎・北	 陸
		静 岡 S.C.	(054)282-4141	422-8006	<b>静岡市曲金6-5-28</b>
静	岡	沼 津 S.S.	(0559)22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		<u>浜 松 S.S.</u>	(053)421-3441	435-0041	浜松市北島町785
		名 古 屋 S.C.		481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	三 河 S.S.	(0564) 26-1005	444-2133	岡崎市井ノ口町字河原西31
岐	阜	豊 橋 S.S. 岐 阜 S.S.	(0532)64-0815 (058)274-1947	440-0853 500-8367	豊橋市佐藤5-19-1   岐阜市宇佐南3-1-28
		三 重 S.S.	(0593)52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
Ξ	重		(059)229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
富	山	富 山 S.C.		939-8211	富山市二口町四丁目1-3
石	Ш	金 沢 S.C.	(076)269-4821	921-8062	金沢市新保本四丁目65-17
福	井	福 井 S.S.	(0776)53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
			近	畿	
		【廿二ピフ 眼毒名	全て】のご相談窓口		
滋	賀		1	E04.0000	ウル本海信町の60
		滋 賀 S.S.	(077)582-5812	524-0033	守山市浮気町268
		【出張修理専門】	1		Lest-William III 4 00
京	都	大 阪 S.C.	(06)6304-5731		大阪市淀川区田川2-4-28
南	部	【お預かり修理、	補修用部品】のご		
		京 都 S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深草下川原町31-1
京	都	【サービス関連会	全て】のご相談窓口		
北	部	福知山 S.S.		620-0059	福知山市厚東町145-2
		【出張修理専門】			
		大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
奈	良		補修用部品】のご		- ANALYMONIE HOUSE
			(07442)4-6271		橿原市葛本町834-2
				30-7-000/	E-3/17-20-T-2
		【出張修理専門】	1	E00.0007	大阪市淀川区田川2-4-28
		大 阪 S.C.			人阪市淀川区田川2-4-28
			補修用部品】のご		
大	阪	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
		大阪南S.C. 堺 S.C.	(06)6768-5489		大阪市天王寺区小橋町10-16
				591-8032	堺市百古鳥梅町3丁目21-2 伊助ハイ
	- 1		引」のご相談窓口	П	
		業務機器C	(06)6304-6715		大阪市淀川区田川2-4-28
			全て】のご相談窓口	1	
和問	欧山	和歌山 S.S.	(073)472-6799		和歌山市太田430-8
		田 辺 S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊1581-12
		【出張修理専門】	のご相談窓口		
兵	庫	大 阪 S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28
東	部	【お預かり修理、	補修用部品】のご	目談窓口	
		神 戸 S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区磯上通3-2-16
		14 , 0.0.	(070)202-0002		
		.,			
兵	庫	【サービス関連金	 全て】のご相談窓口		
兵西	庫部	.,			姫路市中地南町11-1
		【サービス関連金	   <b>○ のご相談窓口</b>   (0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南町11-1
西	部	【サービス関連3 姫 路 S.S.	   <b>(</b> 0792)34-3833   <b>(</b> 中	670-0975 <b>王</b>	
		【サービス関連3 姫 路 S.S. 岡 山 S.C.	 全て】のご相談窓口   (0792)34-3833 中   (086)243-1566	670-0975 <b>王</b> 700-0927	岡山市西古松西町8-23
西	部	【サービス関連3 姫 路 S.S.	   <b>(</b> 0792)34-3833   <b>(</b> 中	670-0975 <b>王</b>	
西岡	部山	<ul><li>【サービス関連</li><li>姫 路 S.S.</li><li>岡 山 S.C.</li><li>広 島 S.C.</li><li>福 山 S.S.</li></ul>	全て <b>〕のご相談窓口</b> (0792)34-3833 中 (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984	670-0975 <b>Ξ</b> 700-0927 730-0825 721-0973	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15
西	部山島	【サービス関連 姫 路 S.S. 岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S.	全て」のご相談窓口 (0792)34-3833 中 (086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)73-3708	670-0975 <b>国</b> 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28
西	部山	【サービス関連3 姫 路 S.S. 岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 山 S.S.	全て】のご相談窓口 (0792)34-3833 中 (086)243-156 (086)243-9839 (0849)31-6984 (0839)73-3708 (0834)27-1331	670-0975  T30-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35
西	部山島	<ul><li>[サービス関連争</li><li>姫 路 S.S.</li><li>岡 山 S.C.</li><li>広 島 S.C.</li><li>福 山 S.S.</li><li>山 口 S.C.</li><li>徳 山 S.S.</li><li>下 関 S.S.</li></ul>	(0792) 34-3833 中 (0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23
西	部山島	<ul><li>「サービス関連</li><li>姫路S.S.</li><li>岡山S.C.</li><li>広島S.C.</li><li>福山S.S.</li><li>山山S.C.</li><li>徳世のよう</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>で開いる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではいる</li><li>ではい</li></ul>	全て】のご相談窓口 (0792)34-3833 中 (086)243-156 (086)243-9839 (0849)31-6984 (0839)73-3708 (0834)27-1331	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23
西	部山島口	ザービス関連 姫 路 S.S.   岡 山 S.C.   広 島 S.C.   福 山 S.S.   山 S.S.   下 関 S.S.   山 ピクター味(税) サービスセンター	(0792) 34-3833 中 (0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23
西	部山島	サービス関連 姫 路 S.S. 岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. 山産ビケテー院(検) サービスセンター (松江・米子担当)	(0792) 34-3833 中 (0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23
西	部山島口	サービス関連	COMP   COMP	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854
西	部山島口	サービス関連 姫 路 S.S. 岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 下 関 S.S. 下 関 S.S. 山産ビケテー院(検) サービスセンター (松江・米子担当)	(0792)34-3833     (0792)34-3833     (086)243-1566     (082)243-9839     (0849)31-6984     (0839)73-3708     (0834)27-1331     (0852)31-8900     (0853)21-4611     (0855)22-1584	670-0975  T00-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39
西岡広山島	部山島口根	[サービス関連 姫 路 S.S. 岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.C. 徳 田 S.S. 山 山 S.S. 山 山 S.S. 山 は S.S. 山 は S.S. 山 は S.S. 山 は S.S. は と アード 関 S.S. は かービス センター (松江 米子担当) 本 アービス を アービス 後 米田営業新サービス 係 米田営業新サービス 係 米田営業新サービス 係	(0792)34-3833   (0792)34-3833   中   (086)243-1566   (082)243-9839   (0849)31-6984   (0839)73-3708   (0834)27-133   (0832)51-1040   (0852)31-8900   (0853)21-4611   (0855)22-1584	670-0975	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1
西岡広山島鳥	部 山島 口 根 取	世	(0792)34-3833   (0792)34-3833   (086)243-1566   (082)243-9839   (0849)31-6984   (0839)73-3708   (0834)27-1331   (0852)31-8900   (0853)21-4611   (0855)22-1584   (0857)23-2151   四	670-0975	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1
西岡広山島島	部 山島 口 根 取 川	「サービス関連生産 路 S.S.  岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.S. 下 関 S.S. 山 原 D S.S. は 歴 B S 医 歴 第	(085)243-1564 (085)243-1564 (082)243-9839 (084)243-9839 (084)31-6984 (0839)73-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151	670-0975  700-0927 730-0826 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  161-8057	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1
西	部     山島     口根取川島	「サービス関連生産 路 S.S. 本 山 S.C. 本 山 S.C. 本 山 S.S. 山 S.S. 山 からい は は いっぱい は いっ	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 27-33708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 円 (087) 866-1200 (088) 622-7387	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  761-8057 770-8052	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1
西岡広山島島	部 山島 口 根 取 川	「サービス関連生産 路 S.S.  岡 山 S.C. 広 島 S.C. 福 山 S.S. 山 ロ S.S. 下 関 S.S. 山 原 D S.S. は 歴 B S 医 歴 第	(085)243-1564 (085)243-1564 (082)243-9839 (084)243-9839 (084)31-6984 (0839)73-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0853)21-4611 (0855)22-1584 (0857)23-2151	670-0975  700-0927 730-0826 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  161-8057	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1
西	部     山島     口根取川島	サービス関連	(0792) 34-3833 中 (0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 世 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	サービス関連	(0792) 34-3833 中 (0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 882-0546 (089) 923-0372	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0845  461-8057 770-8052 780-8122 791-8015	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	サービス関連	(086)243-1566 (082)243-9839 (0849)31-6984 (0839)73-3708 (0834)27-1331 (0832)51-1040 (0852)31-8900 (0855)22-1584 (0857)23-2151 世頃 (087)866-1200 (0898)822-0546 (089)923-0372 (0895)20-1018 (0897)67-1030	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	サービス関連	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1863 (082) 243-9863 (0849) 31-6984 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (089) 823-0372 (089) 923-0372 (0897) 67-1030 九 月	670-0975 国 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 国 761-8057 770-8052 780-8121 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015 791-8015	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25
西岡広山島島香徳高愛	部 山島 口 根 取 川島知 媛	世	(0792) 44-3833	670-0975 国 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 国 761-8057 7770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 <b>N</b> • 沖	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高	部 山 島 口 根 取 川島知	「サービス関連車	(0792) 34-3833   (0792) 34-3833   中 (086) 243-156 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0852) 22-1584 (0857) 23-2151   四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (089) 822-0346 (089) 923-0372 (089) 820-1018 (0897) 67-1030   九 り (092) 431-1261 (0942) 39-3495	670-0975  20 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  21 761-8057 770-8052 791-8015 798-0087 792-0881 27 91-8011 830-0038	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1  高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高濱新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25
西岡広山島島香徳高愛	部 山島 口 根 取 川島知 媛	世	(0792) 44-3833	670-0975 国 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 国 761-8057 7770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 <b>N</b> • 沖	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 
西岡広山島島香徳高愛	部 山島 口 根 取 川島知 媛	「サービス関連車	(0792) 34-3833   (0792) 34-3833   中 (086) 243-156 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0852) 22-1584 (0857) 23-2151   四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (089) 822-0346 (089) 923-0372 (089) 820-1018 (0897) 67-1030   九 り (092) 431-1261 (0942) 39-3495	670-0975  20 700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  21 761-8057 770-8052 791-8015 798-0087 792-0881 27 91-8011 830-0038	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1  高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高濱新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀	サービス関連	(0792) 43-3833	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 680-0845  693-0001 697-0023 680-0845  761-8057 770-8052 791-8015 798-0087 792-0881  N • 沖 812-0011 830-0038 802-0065  840-0023 852-8021	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高泉新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25 縄 岡田市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区三萩野2-9-3 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐長	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀崎	<ul> <li>「サービス関連・</li> <li>姫 路 S.S.</li> <li>岡 広 福 山 S.C.S.</li> <li>高 山 S.C.S.</li> <li>市 は 関・</li></ul>	(0792)34-3833	670-0975  T30-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845  T61-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 N	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町85-4 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐長大	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡 賀崎分	サービス関連	(0792) 34-3833	670-0975  130-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 693-0001 697-0023 680-0845 130 761-8057 770-8052 791-8015 798-087 792-0881 1830-0038 802-0065 840-0023 852-8021 857-1166 870-0822	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区三萩野2-9-3 佐賀市本庄町大字袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木園町1467-2 大分市大道町4-1-2
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐長	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡賀崎	「サービス 関連   単分	(0792) 34-3833 中 (0792) 34-3833 中 (086) 243-1568 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (0897) 67-1030 カルリ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 226-8785 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0845  761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 830-0038 802-0065  840-0023 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1  高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高濱新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25  福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区三萩野2-9-3 佐賀市本庄町大学袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 東本市近見町4-1-2 熊本市近見町8-1-10
西 岡 広 山 島 鳥 香徳高 愛 福 佐長大	部 山島 口 根 取 川島知 媛 岡 賀崎分	「サービス 関連・	(0792) 34-3833 中 (086) 243-1566 (082) 243-986 (082) 243-986 (0849) 31-6984 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 原理 (087) 866-1200 (088) 622-7387 (089) 823-0372 (0895) 20-1018 (0897) 67-1030 カル (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 226-8785 (095) 862-6522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536 (0985) 24-5401	670-0975  T30-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 690-0823 680-0823 680-0845  T61-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881  *** *** *** *** *** *** *** *** ***	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1  高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区三萩野2-9-3 佐賀市本田町19-13 佐世保市木風町1467-2 大分市大道町8-1-10 宮崎市霧島町3-59
西	部 山島 口 根 取 川島知媛 岡 賀崎分本	「サービス	(0792) 34-3833 中 (0792) 34-3833 中 (086) 243-1568 (082) 243-9839 (0849) 31-6984 (0839) 73-3708 (0834) 27-1331 (0832) 51-1040 (0852) 31-8900 (0853) 21-4611 (0855) 22-1584 (0857) 23-2151 四 (087) 866-1200 (088) 822-7387 (088) 822-0546 (089) 923-0372 (0895) 20-1018 (0897) 67-1030 カルリ (092) 431-1261 (0942) 39-3495 (093) 921-3981 (095) 226-8785 (095) 862-5522 (0956) 33-5568 (097) 543-1422 (096) 353-4536	670-0975  700-0927 730-0825 721-0973 754-0022 745-0042 751-0852 693-0001 697-0023 680-0845  761-8057 770-8052 780-8122 791-8015 798-0087 792-0881 830-0038 802-0065 840-0023 852-8021 857-1166 870-0822 861-4101	岡山市西古松西町8-23 広島市中区光南3-9-17 福山市南蔵王町3-5-15 吉敷郡小郡町花園町5-28 徳山市野上町2-35 下関市熊野町2-14-23 松江市学園1-16-39 出雲市今市町854 浜田市長沢町671-1 鳥取市千代水1丁目22-1  高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高濱新町4-143 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 新居浜市松神子2-2-25  福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区三萩野2-9-3 佐賀市本庄町大学袋265-1 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 東本市近見町4-1-2 熊本市近見町8-1-10

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0400

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 〈CDプレーヤー部〉

**サンプリング周波数** 44.1kHz

**チャンネル数** 2 チャンネル・ステレオ

**周波数特性** 20Hz~20kHz

〈MDレコーダー部〉

形 式 ミニディスクデジタルオーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 録音再生時間 録音モードSP : 80分】

LP 2 : 160分 (MD80使用)

LP4 : 320分

**サンプリング周波数** 44.1kHz

**音声圧縮方式** ATRAC/ATRAC 3 (MD LP)方式

**チャンネル数** 2 チャンネル・ステレオ

**周波数特性** 20Hz~20kHz

〈チューナー部〉

**受信周波数** FM:76.0~108.0MHz

AM: 531~1,629kHz

**ア ン テ ナ** FM: 75Ω不平衡型/ロッドアンテナ

AM:ループアンテナ

〈テープレコーダー部〉

**トラック方式** コンパクトカセット・ステレオ

**録 音 方 式** 交流パイアス **消 去 方 式** 交流消去

**ヘ ッ ド** 消去(2 ギャップフェライト)

録音・再生(ハードパーマロイ)

コンビネーション×1

早 巻 時 間 約200秒(C-60) 周波数範囲 ノーマルテープ

: 60Hz~12.5kHz(EIAJ)

〈タイマー部〉

**タイマー形式** 1日1動作(オン・オフタイマー)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120分(ディマー機能

付)

時 計 表 示 24時間表示

〈共通部〉

スピーカー  $9 \text{ cm}(\times 2)$ 、 $4 \Omega$ 

**入 力 端 子** AUX(×1)、500mV

入力インピーダンス49kΩ

出力端子  $PHONES(\times 1)$ 、 $15mW/32\Omega$ 

適合インピーダンス16Ω~1κΩ

実用最大出力 4W+4W(EIAJ/AC)

**濵** AC100V(50Hz/60Hz共用)

消 費 電 力 電源 入(ON)時29W

切(STANDBY)時2W

最大外形寸法 幅458×高さ190×奥行269mm(EIAJ)

**質** 量 約6.1kg

● EIAJ は日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。

・本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコープレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

### 付 属 品

- \*リモコンの型名は、色によって異なります。詳しくは②ページをご覧ください。

### ご相談や修理は

### ビクター製品についてのご相談や修理の依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

Mページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

東京…☎(03)5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル

大阪…☎(06)6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

■ Victor JVC 日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット

〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎ダイヤルイン(027)254-8952